

## INSTRUKCJA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA DLA KAS FAWAG LITE ONLINE 1.01 - NIEZAFISKALIZOWANYCH

Aktualizacja oprogramowania dla wszystkich niefiskalnych kas FAWAG LITE ONLINE 1.01 została udostępniona na serwerze aktualizacji (SAO) w dniu 30.10.2020 r. Aktualizacja będzie widoczna dla kasy po fiskalizacji.

Nowe funkcje w oprogramowaniu kasy FAWAG LITE ONLINE 1.02:

- współpraca z Netpay
  - realizacja płatności bezgotówkowych
  - udostępnianie połączenia internetowego do kasy
- możliwość zaprogramowania klawisza skrótu z funkcją połączenia z repozytorium na żądanie
- możliwość konfiguracji czasu automatycznego wyłączenia kasy.

### WYKONAJ AKTUALIZACJĘ WEDŁUG PONIŻSZYCH KROKÓW:

#### 1) Fiskalizacja

Wykonaj fiskalizację kasy zgodnie z opisem w instrukcji serwisowej.

#### 2) Czynności przed aktualizacją:

Wydrukuj raporty konfiguracji: sprzedaży, sprzętu, wejścia/wyjścia.

Aktualizacja wprowadza zmiany w obsłudze interfejsów komunikacyjnych oraz zmienia ustawienia kasy. Po aktualizacji należy zweryfikować ustawienia i konfigurację kasy zgodnie z wykonanymi uprzednio raportami.

#### 3) Aktualizacja:

- a) Zapewnij kasie dostęp do internetu. Podłącz zasilacz do kasy.
- b) Wykonaj aktualizację kasy według instrukcji poniżej:

2 Kierownik

W menu kasy wybierz pozycję „2 Kierownik”

3 Konfiguracja

Wybierz pozycję „3 Konfiguracja”

1 Parametry  
ogólne

Wybierz pozycję „1 Parametry ogólne”

8 Aktualizacja

Wybierz pozycję „8 Aktualizacja”

2 Sprawdź  
aktualizację

Wybierz pozycję „2 Sprawdź aktualizację” i zatwierdź klawiszem „RAZEM” aby sprawdzić dostępność aktualizacji dla kasy.

Sprawdzanie..
Dostępna aktualizacja >
Drukować info. o aktualizacji? C
1 Status aktualizacji
Pobieranie aktualizacji.
Aktualizacja gotowa do >
3 Instaluj
Czy zainstalować aktualizację? C

Po zatwierdzeniu pozycji „Sprawdź aktualizację” następuje sprawdzanie dostępnych aktualizacji.

Wyświetlenie potwierdzenia dostępnej aktualizacji.

Zatwierdź klawiszem „RAZEM”, aby wydrukować informację o aktualizacji lub „C”, aby kontynuować bez drukowania.

Wybierz pozycję „1 Status aktualizacji”, aby sprawdzić czy aktualizacja się pobrała.

Poczekaj na pobranie aktualizacji, które sygnalizowane jest miganiem czerwonej diody i sprawdź ponownie status (pobieranie może potrwać do 3 minut).

Zatwierdź klawiszem „RAZEM”, aby wydrukować informację o aktualizacji lub „C”, aby kontynuować bez drukowania.

Wybierz pozycję „3 Instaluj” i zatwierdź klawiszem „RAZEM”, aby zainstalować pobraną aktualizację .

Potwierdź klawiszem „RAZEM” - nastąpi wyłączenie urządzenia i instalacja oprogramowania.

Proces aktualizacji sygnalizowany jest dźwiękowo.

Po ukończeniu procesu kasa uruchamia się i drukuje wydruk potwierdzający procesowanie RAM.

#### 4) Po aktualizacji:

a) Skonfiguruj kasę na podstawie wykonanych raportów konfiguracji: sprzedaży, sprzętu, wejścia/wyjścia.

b) Wywołaj połączenie z Centralnym Repozytorium Kas funkcją: „Połącz z repozytorium”.