

Отмена

Отмена возможна после добавления хотя бы одной позиции в чек.

- 1 Открыв чек, дважды нажмите клавишу [MENU].
- 2 С помощью клавиш со стрелками [ВВЕРХ] / [ВНИЗ] выберите позицию «9 Storno wg linii» или «Storno wg PLU» и подтвердите клавишей [RAZEM].
- 3 Затем используйте те же клавиши, чтобы выбрать линию или PLU, которые нужно отменить, и подтвердите [RAZEM].
- 4 После подтверждения строки или PLU будет напечатано подтверждение удаленной позиции.

Закрывание чека несколькими формами оплаты

Выбор способа оплаты возможен в режиме суммирования кассового аппарата.

- 1 В режиме «Podsuma» дважды нажмите клавишу [MENU].
- 2 С помощью клавиш со стрелками [ВВЕРХ] / [ВНИЗ] выберите позицию «6 formy płatności» и подтвердите клавишей [RAZEM].
- 3 Введите сумму с клавиатуры и подтвердите клавишей [RAZEM].
- 4 Если была введена меньшая сумма, чем стоимость чека повторите операцию.

Отмена чека

- 1 На открытой транзакцию, удерживайте нажатой клавишу [C] около 2 секунд.
- 2 Подтвердите сообщение «Anulować paragon?» клавишей [RAZEM].
- 3 Транзакция будет аннулирована.

Фискальный ежедневный отчет

- 1 Войдите в систему как руководитель.
- 2 С помощью клавиш со стрелками [ВВЕРХ] / [ВНИЗ] войдите в меню «2 Kierownik» → «1 Raporty» → «1 Raporty fiskalne» → «1 Raport dobowy», подтвердите каждую позицию нажатием клавиши [RAZEM].
- 3 Если дата верна, подтвердите сообщение клавишей [RAZEM].

Ежемесячный отчет

- 1 Войдите в систему как руководитель.
- 2 С помощью клавиш со стрелками [ВВЕРХ] / [ВНИЗ] войдите в меню «2 Kierownik» → «1 Raporty» → «1 Raporty fiskalne» → «3 Raport miesięczny», подтвердите каждую позицию нажатием клавиши [RAZEM].
- 3 С помощью клавиатуры введите месяц и год, за который должен быть составлен ежемесячный отчет, и подтвердите клавишей [RAZEM].
- 4 С помощью клавиш со стрелками [ВВЕРХ] / [ВНИЗ] выберите тип отчета «Pełny» или «Podsumowanie» и подтвердите ввод клавишей [RAZEM].

Периодический отчет

- 1 Войдите в систему как руководитель.
- 2 С помощью клавиш со стрелками [ВВЕРХ] / [ВНИЗ] войдите в меню «2 Kierownik» → «1 Raporty» → «1 Raporty fiskalne» → «Raport okresowy», подтвердите каждую позицию нажатием клавиши [RAZEM].
- 3 С помощью клавиш со стрелками [ВВЕРХ] / [ВНИЗ] выберите тип отчета «Według numerów» или «Według dat» и подтвердите ввод клавишей [RAZEM].
- 4 Введите номер или дату начала с помощью клавиатуры и подтвердите [RAZEM].
- 5 Затем введите номер или дату окончания с помощью клавиатуры и подтвердите [RAZEM].
- 6 С помощью клавиш со стрелками [ВВЕРХ] / [ВНИЗ] выберите вид отчета «Pełny» или «Podsumowanie» и подтвердите ввод клавишей [RAZEM].

Полную версию руководства можно найти на сайте www.posnet.com.

Версия документа 1.1

POSNET

posnet.com

Инструкция Quick Start кассового аппарата

BINGO ONLINE

Техподдержка !

☎ 801 800 111 ✉ wsparcie@posnet.com

Содержимое коробки



Кассовый аппарат Posnet Bingo Online



Блок питания



Компакт-диск



Сервисная книжка



Рулон бумаги



Quick OnLine



Гарантийный талон

Соединители

Кассовый аппарат Posnet Bingo Online оснащен разъемами:

- **питания,**
- **USB** – связь с компьютером, сервис online, сканер штрих-кода, сетевой адаптер USB (сервис online).
- **Ящики,**
- **COM 1, 2, 3** – сканер штрих-кода, связь с компьютером.
- **Ethernet** – связь с компьютером, сервис онлайн.

Замена бумаги

- 1** Откройте крышку.
- 2** Поместите ролик в специальную нишу. Бумажные рулоны следует помещать в кассу таким образом, чтобы концевка выходила из-под катушки.
- 3** Закройте крышку.



Включение/выключение устройства

Нажмите клавишу **[C]**. Кассовый аппарат включится. При включенном кассовом аппарате удерживайте клавишу **[C]** в течение примерно 3 секунд - кассовый аппарат выключится.

Авторизация

После запуска устройства откроется окно авторизации. С помощью клавиш со стрелками **[ВВЕРХ]** / **[ВНИЗ]** выберите учетную запись пользователя и нажмите **[RAZEM]**. Затем введите пароль с клавиатуры и подтвердите **[RAZEM]**.

Программирование товара

- 1** Авторизуйтесь на учетной записи «Kierownik»
 - 2** С помощью клавиш со стрелками **[ВВЕРХ]** / **[ВНИЗ]** выберите позицию «2 Kierownik» и подтвердите ввод клавишей **[RAZEM]**. Затем используйте те же клавиши, чтобы выбрать «2 Programowanie baz» → «1 Towary»
 - 3** С помощью клавиш **[ВВЕРХ]** / **[ВНИЗ]** выберите номер PLU
 - 4** Введите название товара с клавиатуры и подтвердите клавишей **[RAZEM]**.
 - 5** С помощью клавиш **[ВВЕРХ]** / **[ВНИЗ]** выберите ставку (A,...,G) и подтвердите **[RAZEM]**.
 - 6** Введите цену товара с клавиатуры и подтвердите клавишей **[RAZEM]**. 0,00 открытая цена.
 - 7** Введите с клавиатуры или отсканируйте код и подтвердите нажатием кнопки **[RAZEM]**.
- Следующие параметры определяются с помощью следующих клавиш: **[ВВЕРХ]** / **[ВНИЗ]** и каждый выбор подтвердите клавишей **[RAZEM]**.
- 8** Выберите номер упаковки. 0 - упаковка не будет назначена.
 - 9** Выберите формат количества PLU: 0 – 1; 1 – 0,1; 2 – 0,01; 3 – 0,001.
 - 10** Скидки/наценка на PLU 1. Да; 2. Нет.
 - 11** Выберите № скидки/наценки. 0 – скидка/наценка не будет приписана.
 - 12** Постоянная цена: 1. Нет; 2. Да.
 - 13** Выберите номер группы.
 - 14** Выберите номер единицы измерения. 0 - единица не будет назначена.
 - 15** Подтвердите позицию «Zapisz» клавишей **[RAZEM]**.

Продажа 1 единицы товара по установленной

- 1** Войдите в режим продажи.
- 2** С помощью клавиш **[ВВЕРХ]** / **[ВНИЗ]** выберите номер PLU

Нажмите клавишу **[RAZEM]** дважды, чтобы завершить транзакцию.

Продажа товаров с указанием количества и

- 1** Войдите в режим продажи.
- 2** Введите количество товара с помощью клавиатуры, затем подтвердите клавишей **[ILOŚĆ]**.
- 3** Введите цену товара с помощью клавиатуры, затем подтвердите клавишей **[CENA]**.
- 4** Введите код PLU с клавиатуры и подтвердите клавишей **[RAZEM]**.

Нажмите клавишу **[RAZEM]** дважды, чтобы завершить транзакцию.

Выбор скидки/наценки из базы на позицию

- 1** Войдите в режим продажи.
- 2** Дважды нажмите клавишу **[MENU]**, с помощью клавиш со стрелками **[ВВЕРХ]** / **[ВНИЗ]** выберите позицию «2 Rabaty z bazy» и подтвердите клавишей **[RAZEM]**.
- 3** С помощью клавиш со стрелками **[ВВЕРХ]** / **[ВНИЗ]** выберите скидку/наценку и подтвердите ввод клавишей **[RAZEM]**.
- 4** Введите код PLU с клавиатуры и подтвердите клавишей **[RAZEM]**.

Нажмите клавишу **[RAZEM]** дважды, чтобы завершить транзакцию.

Выбор скидки/наценки вручную на позицию

- 1** Войдите в режим продажи.
- 2** Дважды нажмите клавишу **[MENU]**, с помощью клавиш со стрелками **[ВВЕРХ]** / **[ВНИЗ]** выберите позицию «3 Rabaty z ręki» и подтвердите клавишей **[RAZEM]**. Затем аналогичным образом выберите тип скидки/наценки.
- 3** Введите значение скидки/наценки с клавиатуры и подтвердите клавишей **[RAZEM]**.
- 4** Введите код PLU с клавиатуры и подтвердите клавишей **[RAZEM]**.

Нажмите клавишу **[RAZEM]** дважды, чтобы завершить транзакцию.