Drukarka fiskalna POSNET THERMAL FV 3.05

Instrukcja obsługi





Wersja dokumentu 1.1

Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Sprzedawca i serwis kasy:

Spis treści

Roz	zdział 1 Ważne informacje	.2
1	Versje drukarek	2
2	Zawartość opakowania	2
I	Rolki kasowe	2
1	Nymiana papieru	2
(Czyszczenie głowicy drukującej	3
	Kopia paragonu	4
	Naprawa drukarki	4
	Data i czas	4
4	Zerowanie RAM	4
	Kody autoryzacji	4
4	Zaslianie	5
	Podrączanie do systemu komputerowego	
-		0
Roz	zdział 2 Słowniczek	./
	Stawki PTU	
	Tryby pracy	
	I ryb niefiskalny	/
	-iskalizacja	
	I I yu lisKali iy	(
	-alayuny Dapart akrosowy/miosioazny połny	0 0
	Raport okresowy/miesięczny pemy	ð
	Pousumowanie sprzeuazy	0 0
	Raport Toziiczeniowy	o 0
	Itera	o 0
	Jidiy Stan kasy	0
ì	Siali kasy	
	Jaza luwaruwa (FLU) Towar zablokowany	
-	Totalizery	a
Der	driel 2 Dana tachniozna	10
RU4		
D		
Roz	zdział 4 Konstrukcja drukarki	11
Roz	zdział 4 Konstrukcja drukarki Główne elementy urządzenia	11 11
Roz	zdział 4 Konstrukcja drukarki Główne elementy urządzenia Nymiary drukarki	11 11 12
Roz	zdział 4 Konstrukcja drukarki Główne elementy urządzenia Wymiary drukarki Panel Operatora Klawiatura	11 11 12 13
Roz	zdział 4 Konstrukcja drukarki Główne elementy urządzenia Wymiary drukarki Panel Operatora Klawiatura Diody sygnalizacyjno.	11 11 12 13 13
Roz	zdział 4 Konstrukcja drukarki Główne elementy urządzenia Wymiary drukarki Panel Operatora Klawiatura Diody sygnalizacyjne	11 11 12 13 13 14
	zdział 4 Konstrukcja drukarki Główne elementy urządzenia Wymiary drukarki Panel Operatora Klawiatura Diody sygnalizacyjne Mechanizm drukujący-wymiana papieru	11 11 12 13 13 14 15
	zdział 4 Konstrukcja drukarki Główne elementy urządzenia Wymiary drukarki Panel Operatora Klawiatura Diody sygnalizacyjne Mechanizm drukujący-wymiana papieru. Wymiana noża. Myświetlacz klienta	11 11 12 13 13 14 15 18
	zdział 4 Konstrukcja drukarki Główne elementy urządzenia. Wymiary drukarki. Panel Operatora. Klawiatura. Diody sygnalizacyjne. Mechanizm drukujący-wymiana papieru. Wymiana noża. Wyświetlacz klienta. Opcie wyświetlacza	11 11 12 13 13 14 15 18 18
	zdział 4 Konstrukcja drukarki Główne elementy urządzenia. Wymiary drukarki. Panel Operatora. Klawiatura. Diody sygnalizacyjne. Mechanizm drukujący-wymiana papieru. Wymiana noża. Wyświetlacz klienta. Opcje wyświetlacza. Regulacja pozycji wyświetlacza	11 11 12 13 13 14 15 18 18 19 20
	zdział 4 Konstrukcja drukarki Główne elementy urządzenia. Wymiary drukarki. Panel Operatora. Klawiatura. Diody sygnalizacyjne. Wechanizm drukujący-wymiana papieru. Wymiana noża. Wyświetlacz klienta. Opcje wyświetlacza. Regulacja pozycji wyświetlacza. Wyświetlacz operatora.	11 11 12 13 13 13 14 15 18 19 20 20
	zdział 4 Konstrukcja drukarki Główne elementy urządzenia. Wymiary drukarki. Panel Operatora. Klawiatura. Diody sygnalizacyjne. Mechanizm drukujący-wymiana papieru. Wymiana noża. Wyświetlacz klienta. Opcje wyświetlacza. Regulacja pozycji wyświetlacza. Wyświetlacz operatora.	11 11 12 13 13 13 14 15 18 19 20 20 21
	zdział 4 Konstrukcja drukarki	11 11 12 13 13 14 15 18 19 20 20 21 22
	zdział 4 Konstrukcja drukarki	11 11 12 13 13 14 15 18 19 20 21 22 22
	zdział 4 Konstrukcja drukarki	11 11 12 13 13 14 15 18 19 20 21 22 22 22 22
	zdział 4 Konstrukcja drukarki	11 11 12 13 13 13 14 15 18 19 20 21 22 22 23
Roz	zdział 4 Konstrukcja drukarki	11 11 12 13 13 14 15 18 19 20 21 22 22 22 23 24
Roz	zdział 4 Konstrukcja drukarki	11 11 12 13 13 14 15 18 19 20 20 22 22 22 22 22 22 22 24 24
Roz	zdział 4 Konstrukcja drukarki	11 11 12 13 13 14 15 18 19 20 21 22 22 23 24 25
Roz	zdział 4 Konstrukcja drukarki	11 11 12 13 13 14 15 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26
Roz (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	zdział 4 Konstrukcja drukarki	11 11 12 13 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26
Roz	zdział 4 Konstrukcja drukarki	11 11 12 13 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Roz Roz Roz Roz	zdział 4 Konstrukcja drukarki	11 11 12 13 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27
Roz Roz Roz	zdział 4 Konstrukcja drukarki	11 11 12 13 13 14 15 18 19 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Roz (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	zdział 4 Konstrukcja drukarki	11 11 12 13 13 14 15 18 19 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Roz (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	zdział 4 Konstrukcja drukarki	11 11 12 13 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Roz Roz Roz	zdział 4 Konstrukcja drukarki	11 11 12 13 13 14 15 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 29
Roz (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	zdział 4 Konstrukcja drukarki	11 11 12 13 13 14 15 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Raporty niefiskalne - Raport konfiguracji sprzętu	31
Raporty niefiskalne - Raport wejścia/wyjścia	32
Raport towarów zablokowanych	32
Pardrich 7 Konfiguracia	20
Rozdział / Konfiguracja	.33
Parametry ogólne - Data i czas	33
Parametry ogólne - Kody autoryzacji	34
Parametry ogólne - Czas wyłaczenia	35
Parametry ogólne - Pozliczanie rabatu procentowego	36
Parametry ogoline - Rozliczanie rabatu procentowego	
Parametry ogoine – Konfiguracja raportu dobowego	30
Parametry ogólne – Konfiguracja wyświetlacza LED	37
Parametry ogólne – Zabezpieczenie menu	37
Konfiguracia sprzetu – Wyświetlacz klienta	37
	20
	38
Jasność podświetlenia	38
Konfiguracja sprzętu – Wyświetlacz operatora	39
Czas zaniku podświetlania	
Konfiguracia sprzetu – Wydruk	30
	200
Јакоѕс шуагики	
Wydruki na kopii	40
Oszczędność papieru	40
Konfiguracia sprzetu – Konfiguracia noża	.40
Konfiguracja sprzętu – Dźwieki klawiszy	11
Konfiguracja sprzętu – Dzwięki klawiszy	
Koniguracja sprzętu - impuls szunady	41
Konfiguracja sprzętu – Interfejs PC	42
Konfiguracja sprzętu – Monitor	43
Konfiguracia sprzetu - Svonalizacia braku zasilania	43
Konfiguracia sprzętu - Identyfikatory	44
Rozdział 8 Zmiana waluty ewidencyjnej	.45
Aktualna waluta ewidencyjna	45
Zmiana waluty owidonovinoi	15
	40
Przeliczanie	45
Przeliczanie	46
Przeliczanie	45 46 .47
Przeliczanie	43 46 .47 47
Przeliczanie Rozdział 9 Sytuacje awaryjne Błędy fatalne Bład pamieci fiskalnej	43 46 .47 47 47
Przeliczanie Rozdział 9 Sytuacje awaryjne Błędy fatalne Błąd pamięci fiskalnej Błędy zasilania	43 46 47 47 47 47
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne . Błędy fatalne. Błąd pamięci fiskalnej. Błędy zasilania.	43 46 47 47 47 47
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne . Błędy fatalne. Błąd pamięci fiskalnej. Błędy zasilania. Słaby akumulator (1).	43 46 47 47 47 47 47
Przeliczanie Rozdział 9 Sytuacje awaryjne Błędy fatalne Błąd pamięci fiskalnej Błędy zasilania Słaby akumulator (1) Słaby akumulator (2)	43 46 47 47 47 47 47 47
Przeliczanie Rozdział 9 Sytuacje awaryjne Błędy fatalne Błąd pamięci fiskalnej Błędy zasilania Słaby akumulator (1) Słaby akumulator (2) Komunikaty błędów mechanizmu drukującego	43 46 47 47 47 47 47 48 48
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne. Błędy fatalne. Błąd pamięci fiskalnej. Błędy zasilania. Słaby akumulator (1). Słaby akumulator (2). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu	43 46 47 47 47 47 47 47 48 48
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne. Błędy fatalne. Błąd pamięci fiskalnej. Błędy zasilania. Słaby akumulator (1). Słaby akumulator (2). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu. Brak papieru	43 46 47 47 47 47 47 48 48 48
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne. Błędy fatalne. Błąd pamięci fiskalnej. Błędy zasilania. Słaby akumulator (1). Słaby akumulator (2). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu. Brak papieru.	43 46 47 47 47 47 47 47 48 48
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne . Błędy fatalne. Błąd pamięci fiskalnej. Błędy zasilania. Słaby akumulator (1). Słaby akumulator (2). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu. Brak papieru. Ostrzeżenia	43 46 47 47 47 47 47 48 48 48
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne . Błędy fatalne. Błąd pamięci fiskalnej. Błędy zasilania. Słaby akumulator (1). Słaby akumulator (2). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu. Brak papieru. Ostrzeżenia. Zerowe totalizery.	43 46 47 47 47 47 47 47 48 48
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne . Błędy fatalne. Błąd pamięci fiskalnej. Błędy zasilania. Słaby akumulator (1). Słaby akumulator (2). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu. Brak papieru. Ostrzeżenia. Zerowe totalizery. Wcześniejsza data.	43 46 47 47 47 47 47 47 47
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne . Błędy fatalne. Błąd pamięci fiskalnej. Błędy zasilania. Słaby akumulator (1). Słaby akumulator (2). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu. Brak papieru. Ostrzeżenia. Zerowe totalizery. Wcześniejsza data. Zapełniona baza.	43 46 47 47 47 47 47 47 47
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne. Błędy fatalne. Błąd pamięci fiskalnej. Błędy zasilania. Słaby akumulator (1). Słaby akumulator (2). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu. Brak papieru. Ostrzeżenia. Zerowe totalizery. Wcześniejsza data. Zapełniona baza. Bład zegara	43 46 47 47 47 47 47 47 48 48
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne. Błędy fatalne. Błąd pamięci fiskalnej. Błędy zasilania. Słaby akumulator (1). Słaby akumulator (2). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu. Brak papieru. Ostrzeżenia. Zerowe totalizery. Wcześniejsza data. Zapełniona baza. Błąd zegara. Mała ilość wolnych zapiców do pamieci fiskalnej.	43 44 47 47 47 47 47 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 45 45
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne. Błędy fatalne. Błąd pamięci fiskalnej. Błędy zasilania. Słaby akumulator (1). Słaby akumulator (2). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu. Brak papieru. Ostrzeżenia. Zerowe totalizery. Wcześniejsza data. Zapełniona baza. Błąd zegara. Mała ilość wolnych zapisów do pamięci fiskalnej	43 44 47 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 45 45
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne . Błądy fatalne. Błąd pamięci fiskalnej. Błędy zasilania. Słaby akumulator (1). Słaby akumulator (2). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu. Brak papieru. Ostrzeżenia. Zerowe totalizery. Wcześniejsza data. Zapełniona baza. Błąd zegara. Mała ilość wolnych zapisów do pamięci fiskalnej Komunikaty związane z sekwencjami sterującymi.	43 44 47 47 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 49 49 49 49 49 49 45 45 45 45 47
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne . Błądy fatalne. Błąd pamięci fiskalnej. Błądy zasilania. Słaby akumulator (1). Słaby akumulator (2). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu. Brak papieru. Ostrzeżenia. Zerowe totalizery. Wcześniejsza data. Zapełniona baza. Błąd zegara. Mała ilość wolnych zapisów do pamięci fiskalnej Komunikaty związane z sekwencjami sterującymi Błąd sekwencji sterujących.	46 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 49 50 50 50
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne . Błądy fatalne. Błąd pamięci fiskalnej. Błądy zasilania. Słaby akumulator (1). Słaby akumulator (2). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu. Brak papieru. Ostrzeżenia. Zerowe totalizery. Wcześniejsza data. Zapełniona baza. Błąd zegara. Mała ilość wolnych zapisów do pamięci fiskalnej Komunikaty związane z sekwencjami sterującymi. Błąd sekwencji sterujących. Raport dobowy.	46 47 47 47 47 47 47 47 47 48 49 49 49 49 50 50 50 50
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne . Błądy fatalne. Błąd pamięci fiskalnej. Błędy zasilania. Słaby akumulator (1). Słaby akumulator (2). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu. Brak papieru. Ostrzeżenia. Zerowe totalizery. Wcześniejsza data. Zapełniona baza. Błąd zegara. Mała ilość wolnych zapisów do pamięci fiskalnej Komunikaty związane z sekwencjami sterującymi. Błąd sekwencji sterujących. Raport dobowy. Zmiana stawek PTU.	46 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 49 49 49 50 50 50 551 51
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne . Błądy fatalne. Błąd pamięci fiskalnej. Błądy zasilania. Słaby akumulator (1). Słaby akumulator (2). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu. Brak papieru. Ostrzeżenia. Zerowe totalizery. Wcześniejsza data. Zapełniona baza. Błąd zegara. Mała ilość wolnych zapisów do pamięci fiskalnej Komunikaty związane z sekwencjami sterującymi. Błąd sekwencji sterujących. Raport dobowy. Zmiana stawek PTU. Błędy aplikacji związane z RTC.	46 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 49 49 49 49 50 50 50 551 551
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne . Błędy fatalne. Błąd pamięci fiskalnej. Błędy zasilania. Słaby akumulator (1). Słaby akumulator (2). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu. Brak papieru. Ostrzeżenia. Zerowe totalizery. Wcześniejsza data. Zapełniona baza. Błąd zegara. Mała ilość wolnych zapisów do pamięci fiskalnej. Komunikaty związane z sekwencjami sterującymi. Błąd sekwencji sterujących. Raport dobowy. Zmiana stawek PTU. Błędy aplikacji związane z RTC. Błędy fatalne.	46 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 50 50 50 51 51 51
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne . Błędy fatalne. Błąd pamięci fiskalnej. Błędy zasilania. Słaby akumulator (1). Słaby akumulator (2). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu. Brak papieru. Ostrzeżenia. Zerowe totalizery. Wcześniejsza data. Zapełniona baza. Błąd zegara. Mała ilość wolnych zapisów do pamięci fiskalnej. Komunikaty związane z sekwencjami sterującymi. Błąd sekwencji sterujących. Raport dobowy. Zmiana stawek PTU. Błędy aplikacji związane z RTC. Błędy fatalne inicjalizacji baz danych. Płędy mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu drukującego. Błędy aplikacji związane z RTC. Błędy fatalne inicjalizacji baz danych. Płędy mechanizmu drukującego. Płędy mechanizmu drukującego. Błędy aplikacji związane z RTC. Błędy fatalne inicjalizacji baz danych. Płędy mechanizmu drukującego. Komunikaty związane z mechi błuczego. Błędy fatalne inicjalizacji baz danych. Płędy mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu drukującego. Błędy fatalne inicjalizacji baz danych. Płędy mechanizmu drukującego. Błędy fatalne inicjalizacji baz danych. Płędy fatalne inicjalizacji baz danych.	43 46 47 48 49 49 49 50
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne . Błądy fatalne. Błąd pamięci fiskalnej. Błądy zasilania. Słaby akumulator (1). Słaby akumulator (2). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu. Brak papieru. Ostrzeżenia. Zerowe totalizery. Wcześniejsza data. Zapełniona baza. Błąd zegara. Mała ilość wolnych zapisów do pamięci fiskalnej. Komunikaty związane z sekwencjami sterującymi. Błąd sekwencji sterujących. Raport dobowy. Zmiana stawek PTU. Błędy aplikacji związane z RTC. Błędy fatalne inicjalizacji baz danych. Błędy związane ze zworą i kluczem.	43 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 47 48 49 49 50
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne . Błądy fatalne. Błąd pamięci fiskalnej. Błędy zasilania. Słaby akumulator (1). Słaby akumulator (2). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu. Brak papieru. Ostrzeżenia. Zerowe totalizery. Wcześniejsza data. Zapełniona baza. Błąd zegara. Mała ilość wolnych zapisów do pamięci fiskalnej Komunikaty związane z sekwencjami sterującymi. Błąd sekwencji sterujących. Raport dobowy. Zmiana stawek PTU. Błędy aplikacji związane z RTC. Błędy fatalne inicjalizacji baz danych. Błędy związane ze zworą i kluczem. Błędy fatalne pamięci fiskalnej.	43 46 47 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 50 50 50 55 51 51 52 52
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne . Błądy fatalne. Błąd pamięci fiskalnej. Błądy zasilania. Słaby akumulator (1). Słaby akumulator (2). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu. Brak papieru. Ostrzeżenia. Zerowe totalizery. Wcześniejsza data. Zapełniona baza. Błąd zegara. Mała ilość wolnych zapisów do pamięci fiskalnej. Komunikaty związane z sekwencjami sterującymi. Błąd sekwencji sterujących. Raport dobowy. Zmiana stawek PTU. Błędy aplikacji związane z RTC. Błędy fatalne inicjalizacji baz danych. Błędy związane ze zworą i kluczem. Błędy związane z wydrukiem.	43 46 47 45 49 50 50 50 55
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne . Błądy fatalne. Błąd pamięci fiskalnej. Błądy zasilania. Słaby akumulator (1). Słaby akumulator (2). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu. Brak papieru. Ostrzeżenia. Zerowe totalizery. Wcześniejsza data. Zapełniona baza. Błąd zegara. Mała ilość wolnych zapisów do pamięci fiskalnej. Komunikaty związane z sekwencjami sterującymi. Błąd sekwencji sterujących. Raport dobowy. Zmiana stawek PTU. Błędy aplikacji związane z RTC. Błędy fatalne inicjalizacji baz danych. Błędy stalne pamięci fiskalnej. Błędy związane z wydrukiem. Rozdział 10 Informacje dodatkowe	43 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 49 49 49 49 50 50 50 51 51 52 53 55
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne . Błądy fatalne. Błądy pamięci fiskalnej. Błędy zasilania. Słaby akumulator (1). Słaby akumulator (2). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu. Brak papieru. Ostrzeżenia. Zerowe totalizery. Wcześniejsza data. Zapełniona baza. Błąd zegara. Mała ilość wolnych zapisów do pamięci fiskalnej. Komunikaty związane z sekwencjami sterującymi. Błąd sekwencji sterujących. Raport dobowy. Zmiana stawek PTU. Błędy aplikacji związane z RTC. Błędy fatalne inicjalizacji baz danych. Błędy związane z e zworą i kluczem. Błędy związane z wydrukiem. Rozdział 10 Informacje dodatkowe.	43 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 48 48 49 49 49 49 49 50 50 50 51 51 52 53 55
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne . Błądy fatalne. Błądy pamięci fiskalnej. Błądy zasilania. Słaby akumulator (1). Słaby akumulator (2). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu. Brak papieru. Ostrzeżenia. Zerowe totalizery. Wcześniejsza data. Zapełniona baza. Błąd zegara. Mała ilość wolnych zapisów do pamięci fiskalnej. Komunikaty związane z sekwencjami sterującymi. Błąd sekwencji sterujących. Raport dobowy. Zmiana stawek PTU. Błędy aplikacji związane z RTC. Błędy fatalne inicjalizacji baz danych. Błędy związane z wydrukiem. Rozdział 10 Informacje dodatkowe. Formatki wydruków niefiskalnych.	43 46 47 48 49 49 49 50 50 50 51 51 52 55 55
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne . Błądy fatalne. Błąd pamięci fiskalnej. Błądy zasilania. Słaby akumulator (1). Słaby akumulator (2). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu. Brak papieru. Ostrzeżenia. Zerowe totalizery. Wcześniejsza data. Zapełniona baza. Błąd zegara. Mała ilość wolnych zapisów do pamięci fiskalnej. Komunikaty związane z sekwencjami sterującymi. Błąd sekwencji sterujących. Raport dobowy. Zmiana stawek PTU. Błędy aplikacji związane z RTC. Błędy fatalne inicjalizacji baz danych. Błędy związane ze zworą i kluczem. Błędy związane z wydrukiem. Rozdział 10 Informacje dodatkowe. Formatki wydruków niefiskalnych. Obliczenia.	43 46 47 49 49 50 50 50 51 52 55 55 55
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne . Błądy fatalne. Błąd pamięci fiskalnej. Błędy zasilania. Słaby akumulator (1). Słaby akumulator (2). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu. Brak papieru. Ostrzeżenia. Zerowe totalizery. Wcześniejsza data. Zapełniona baza. Błąd zegara. Mała ilość wolnych zapisów do pamięci fiskalnej. Komunikaty związane z sekwencjami sterującymi. Błąd sekwencji sterujących. Raport dobowy. Zmiana stawek PTU. Błędy aplikacji związane z RTC. Błędy fatalne inicjalizacji baz danych. Błędy związane ze zworą i kluczem. Błędy związane z wydrukiem. Rozdział 10 Informacje dodatkowe. Formatki wydruków niefiskalnych. Obliczenia. Protokół komunikacyjny.	43 46 47 49 50 50 55 55 55 55 55
Przeliczanie. Rozdział 9 Sytuacje awaryjne . Błądy fatalne. Błąd pamięci fiskalnej. Błędy zasilania. Słaby akumulator (1). Słaby akumulator (2). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Błędy mechanizmu. Brak papieru. Ostrzeżenia. Zerowe totalizery. Wcześniejsza data. Zapełniona baza. Błąd zegara. Mała ilość wolnych zapisów do pamięci fiskalnej. Komunikaty związane z sekwencjami sterującymi. Błąd sekwencji sterujących. Raport dobowy. Zmiana stawek PTU. Błędy aplikacji związane z RTC. Błędy fatalne inicjalizacji baz danych. Błędy związane ze zworą i kluczem. Błędy związane z wydrukiem. Rozdział 10 Informacje dodatkowe. Formatki wydruków niefiskalnych. Obliczenia. Protokół komunikacyjny. Rozdział 11 Homologacie i certvfikaty .	43 46 47 49 50 50 55 55 555 555

Rozdział 1 Ważne informacje

Wersje drukarek

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona do wszystkich modeli drukarek fiskalnych POSNET THERMAL FV 3.05. Różnice pomiędzy poszczególnymi modelami dotyczą dostępnych portów komunikacyjnych, wyświetlaczy operatora i klienta. Opisano je w rozdziale 'Dane techniczne'.

Zawartość opakowania

W opakowaniu znajdują się:

- drukarka fiskalna POSNET THERMAL FV 3.05,
- zasilacz,
- kabel RS 232,
- płyta CD zawierająca
 - POSNET OPF program do odczytu zawartości pamięci fiskalnej,
 - sterowniki USB,
 - Instrukcję obsługi,
- Instrukcja uruchomieniowa QuickStart,
- książka serwisowa (książka kasy),
- karta gwarancyjna,
- formularz zgłoszenia drukarki przez podatnika.

Rolki kasowe

Należy używać jedynie oryginalnego papieru termicznego. Używanie innego papieru niż oryginalny może doprowadzić do uszkodzenia głowicy mechanizmu drukującego i znacznie zmniejszyć jakość wydruków.

Korzystanie z papieru niespełniającego wymagań określonych przez producenta powoduje utratę gwarancji.

Wymiana papieru

Nie wolno wysuwać papieru z komory mechanizmu drukującego, gdy dźwignia dociskająca głowicę (papier) do wałka jest opuszczona - grozi to uszkodzeniem mechanizmu drukującego.

Papier należy wymieniać w momencie pojawienia się zabarwionej krawędzi. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 'Mechanizm drukujący – wymiana papieru'.

Niebezpieczeństwo poparzenia!

Głowica mechanizmu drukującego i jej okolice mogą szybko nagrzać się do wysokiej temperatury podczas drukowania. Nie należy dotykać głowicy drukującej i jej bezpośrednich okolic!

Niebezpieczeństwo zranienia!

Okolice mechanizmu drukującego zawierają ostre, metalowe krawędzie. Aby uniknąć zranienia zalecana jest ostrożność podczas czynności wymiany papieru oraz obrywania wydrukowanego paragonu!

Czyszczenie głowicy drukującej

Jeśli powierzchnia głowicy drukującej jest zabrudzona, należy ją wyczyścić by nie doprowadzić do uszkodzenia głowicy. Należy przestrzegać następującej instrukcji:

- Nie należy czyścić głowicy bezpośrednio po intensywnym wydruku z uwagi na ryzyko poparzenia!
- Wyłączyć zasilanie urządzenia.
- Otworzyć pokrywę komory papieru.
- Usunąć wstęgę papieru.
- Delikatnie oczyścić głowicę termiczną przy użyciu bawełnianego wacika nasączonego alkoholem etylowym lub izopropylowym (patrz rysunek). Uwaga: Do czyszczenia nie używać innych płynów, zwłaszcza rozpuszczalników oraz twardych, szorstkich lub ostrych narzędzi z uwagi na ryzyko uszkodzenia mechanizmu drukującego.



 Po całkowitym wyschnięciu głowicy założyć wstęgę papieru i zamknąć pokrywę.

Uwaga: Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechanizmu drukującego, powstałe w wyniku nieumiejętnego czyszczenia głowicy drukującej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z serwisem producenta.

Kopia paragonu

Wydruk wykonany przez drukarkę fiskalną, będący kopią paragonu fiskalnego. Kopie paragonów należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Naprawa drukarki

Z wyjątkiem czynności opisanych w niniejszej instrukcji nigdy nie należy wykonywać samodzielnie napraw drukarki. Powinny one być zlecone serwisowi autoryzowanemu przez POSNET. Pracownik serwisu zawsze musi posiadać wystawioną na jego nazwisko ważną legitymację.

Osobom niepowołanym nie wolno, pod groźbą utraty gwarancji, naruszać plomby zabezpieczającej drukarkę.

Data i czas

Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownik drukarki może samodzielnie zmienić czas raz na dobę, maksymalnie o 2 godziny.

Przed rozpoczęciem sprzedaży należy upewnić się, czy data i czas zegara drukarki są prawidłowe. Jeżeli dane nie są poprawne, a rozbieżność przekracza 2 godziny, należy wezwać serwis.

W trybie fiskalnym kontrolowana jest chronologia zapisów raportów dobowych do pamięci fiskalnej. Nie można wykonać raportu dobowego z datą i godziną wcześniejszą niż czas wykonania ostatniego raportu dobowego.

Zerowanie RAM

Zerowanie RAM może być skutkiem błędnego działania urządzenia. Powoduje utratę danych zapisanych w jego pamięci.

Jeżeli pojawił się wydruk zatytułowany ZEROWANIE RAM, należy wezwać SERWIS.

Kody autoryzacji

Nowa drukarka wymaga wprowadzenia kodu autoryzacji.

Jeżeli nie zostanie on wprowadzony, drukarka zablokuje się po 30 dniach od rozpoczęcia pracy (pierwszego zaprogramowania nagłówka). Urządzenie sygnalizuje aktualny stan komunikatem na wyświetlaczu operatora bezpośrednio po uruchomieniu. Brak komunikatu oznacza, że wszystkie niezbędne kody zostały wprowadzone.

Kody autoryzacji znajdują się na naklejce, która jest włożona do książki serwisowej lub są dostarczane przez sprzedawcę. Po wprowadzeniu kodu należy zachować naklejkę z kodami, lub zapisać je i przechowywać. W przypadku zagubienia kodów autoryzacyjnych skontaktuj się

w przypadku zagubienia kodow autoryzacyjnych skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania ich duplikatów.

Wprowadzenie kodu może być wymagane po niektórych naprawach wykonywanych przez serwis.

Należy upewnić się, że urządzenie podłączone jest do instalacji energetycznej, która jest zabezpieczona przed zwarciem, poprzez zastosowanie bezpiecznika w instalacji zasilania sieciowego pomieszczenia, w którym urządzenie jest eksploatowane!

Pod groźbą utraty gwarancji należy stosować wyłącznie zasilacz zewnętrzny dołączony do drukarki. Korzystanie z innych zasilaczy może spowodować uszkodzenie drukarki. Nie wolno odłączać zasilania POSNET THERMAL FV 3.05 jest wyposażona w wewnętrzny akumulator. Niemniej zaleca się pracę z podłączonym na stałe zasilaczem kasy. W pełni naładowany akumulator zapewnia wydruk minimum 6 tysięcy linii (bez podłączenia zasilania). W przypadku pełnego rozładowania akumulatora jego ładowanie może trwać do 10 godzin. Nie należy doprowadzać do pełnego rozładowania akumulatora.

Zaleca się podłączenie zewnętrznego zasilacza, nawet jeżeli drukarka nie jest używana i jest wyłączona.

Całkowite odłączenie zewnętrznego zasilania następuje po wyjęciu wtyku zasilacza z gniazda sieciowego 230V. Gniazdo to powinno znajdować się w pobliżu drukarki, w łatwo dostępnym miejscu.

Podłączanie do systemu komputerowego

Niedopuszczalne są próby łączenia drukarki z systemem komputerowym, gdy urządzenia są włączone do sieci. Szczegóły na temat konfiguracji połączenia z komputerem znajdują się w rozdziałach <u>Parametry ogólne –</u> <u>Funkcje komunikacyjne</u> oraz <u>Konfiguracja sprzętu – Porty komunikacyjne</u>.

Informacje związane z ochroną środowiska

Dotyczy krajów Unii Europejskiej i pozostałych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów.

Zgodnie z treścią rozdziału 6 Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt art.41 ustawa z 29.07.2012 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym DZ U 180 poz.1495, należy postępować w sposób opisany poniżej.



Pozbywanie się zużytych baterii i akumulatorów.

Ten produkt może zawierać baterie lub akumulatory. W takim przypadku ten symbol umieszczony na bateriach lub akumulatorach oznacza, że nie należy ich wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Zamiast tego należy przekazać je do odpowiedniego punktu zbierania odpadów w celu utylizacji. Baterie i akumulatory nie zawierają rtęci, kadmu ani ołowiu w ilościach wyższych niż określone w dyrektywie 2006/66/EC dotyczącej baterii i akumulatorów.



Pozbywanie się starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ten symbol oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jak zwykły odpad z gospodarstwa domowego. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbierania odpadów w celu ponownego użycia części elektrycznych i elektronicznych. Wielokrotne użycie materiałów pozwala oszczędzić zasoby naturalne.

Pozbywając się tego produktu i baterii lub akumulatora we właściwy sposób, można zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom, jakie mogłoby mieć nieprawidłowe przetwarzanie takich odpadów dla środowiska i ludzkiego zdrowia. Szczegółowe informacje na temat utylizacji baterii, akumulatora lub produktu można uzyskać, kontaktując się z odpowiednim organem władz, służbami zajmującymi się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został zakupiony produkt.

Firma POSNET nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane drukarki niewłaściwym zasilaniem, umieszczeniem w warunkach narażających ją na oddziaływanie silnvch ból elektrostatycznych, silnvm W polu elektromagnetycznym lub pobliżu substancji W promieniotwórczych oraz za ewentualne roszczenia karnoskarbowe ze strony Skarbu Państwa wobec podatnikaużytkownika drukarki, wynikające z niewłaściwej eksploatacji i nieprzestrzegania wymagań podanych w niniejszej instrukcji.

Rozdział 2 Słowniczek

Stawki PTU

W urządzeniach fiskalnych stawki PTU są definiowane i zapisywane do pamięci fiskalnej po raz pierwszy po fiskalizacji urządzenia i mogą być zmieniane w trakcie jego użytkowania (maksimum 30 razy).

Tryby pracy

Drukarka może znajdować się w jednym z trzech trybów pracy:

- niefiskalnym,

- fiskalnym,

- TYLKO DO ODCZYTU.

Tryb niefiskalny

Tryb, w którym urządzenie pracuje do momentu fiskalizacji. Jest wykorzystywany w celach szkoleniowych. Nie są w nim realizowane zapisy w pamięci fiskalnej. Każdy wydruk generowany w tym trybie jest NIEFISKALNY. Raporty okresowe nie zawierają danych o sprzedaży.

Fiskalizacja

Proces polegający na przełączeniu drukarki w tryb pracy fiskalnej. Fiskalizacji może dokonać wyłącznie autoryzowany przez POSNET przedstawiciel serwisu. Do przeprowadzenia fiskalizacji konieczne są następujące dane:

- stawki PTU,
- nagłówek (nazwę i adres siedziby firmy, miejsce instalacji drukarki),
- Numer NIP.

Podanie niewłaściwych danych może doprowadzić do konieczności wymiany modułu fiskalnego.

Tryb fiskalny

Tryb, w którym drukarka pracuje od momentu fiskalizacji. Każda dokonana sprzedaż jest rejestrowana i potwierdzana PARAGONEM FISKALNYM. Wykonanie RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO powoduje zapis danych do pamięci fiskalnej.

Paragony

Każda transakcja powinna zakończyć się wydrukowaniem paragonu, który zgodnie z przepisami należy wręczyć osobie kupującej. Zawarte są na nim informacje o sprzedanych towarach i wynikających z tej sprzedaży podatkach. W przypadku rozpoczęcia transakcji od sprzedaży towaru (usługi) a następnie obsługi opakowań zwrotnych, transakcja zostanie zakończona wydrukiem paragonu fiskalnego, na którym informacja o opakowaniach zwrotnych pojawi się w jego części niefiskalnej. W przypadku rozpoczęcia transakcji od przyjęcia lub zwrotu opakowania zwrotnego drukowany jest zawsze dokument niefiskalny.

Raport okresowy/miesięczny pełny

Zawiera informacje zapisane w pamięci fiskalnej w zadanym przedziale czasu lub zakresie numerów raportów dobowych oraz ich podsumowanie. Specjalna forma tego raportu – fiskalny raport okresowy miesięczny – jest podstawą do rozliczenia podatkowego za dany miesiąc.

Podsumowanie sprzedaży

Forma raportu okresowego/miesięcznego drukowana w postaci podsumowania. Raport ten pozwala użytkownikowi uzyskać informacje o wielkości sprzedaży w zadanym okresie. Jest to wydruk NIEFISKALNY i nie może być używany przez podatnika jako dokument przy rozliczeniach z Urzędem Skarbowym (podstawą rozliczania podatnika są wydruki FISKALNE).

Raport rozliczeniowy

Specjalna forma raportu okresowego. Pierwszy raport tego typu (raport zamykający) wykonywany jest w przypadku zakończenia fiskalnego trybu pracy drukarki, w obecności pracownika Urzędu Skarbowego, przedstawiciela serwisu i właściciela urządzenia. W wersji maksymalnej (za cały okres użytkowania drukarki) zawiera wszystkie informacje zapisane w pamięci fiskalnej, od daty fiskalizacji do daty przejścia w stan "TYLKO DO ODCZYTU".

Stan 'TYLKO DO ODCZYTU'

Stan, w którym możliwe jest tylko wykonywanie raportów czytających, okresowych i rozliczeniowych (sprzedaż jest zablokowana). Możliwy jest również odczyt zawartości pamięci fiskalnej przez protokół komunikacyjny i za pomocą programu OPF. Przejście w stan 'TYLKO DO ODCZYTU' może być spowodowane:

- wykonaniem 1830 Raportów Fiskalnych Dobowych,
- wystąpieniem 200 zerowań RAM,
- uszkodzeniem pamięci fiskalnej,
- wykonaniem Raportu Rozliczeniowego (z poziomu menu Serwis). Obrót

Suma brutto paragonów (opakowania zwrotne nie są wliczane do obrotu).

Utarg

Suma brutto paragonów fiskalnych (obrót) i kwot wynikających z obrotu opakowaniami zwrotnymi (przyjęcia i zwroty) płaconych gotówką.

Stan kasy

Ilość gotówki w kasie, która wynika ze sprzedaży gotówkowej, przyjęć i zwrotów opakowań zwrotnych rozliczanych gotówką oraz wpłat i wypłat do/z kasy.

Baza towarowa (PLU)

Baza, zawierająca nazwy towarów (usług) i przypisane do nich stawki PTU. Jest tworzona automatycznie podczas sprzedaży.

Towar zablokowany

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów, drukarka kontroluje zmiany stawki PTU dla każdego towaru, który znajduje się w bazie towarowej (pamięci) drukarki. Towar, dla którego stawkę PTU obniżono, jest zablokowany w tej stawce, tzn. nie można go sprzedać w stawce wyższej. Zmiana stawki PTU dla towaru z wartościowej (np. 0,00%) na sprzedaż zwolnioną jest traktowana jako jej obniżenie.

Totalizery

Wewnętrzne liczniki drukarki, w których przechowywane są informacje o sprzedaży w poszczególnych stawkach podatkowych (A...G), liczbie wystawionych paragonów, liczbie i kwocie anulowanych paragonów, liczbie faktur itp. Totalizery są zerowane po wykonaniu Raportu Fiskalnego Dobowego.

Rozdział 3 Dane techniczne

Zasilanie zewnętrzne	Zewnętrzny zasilacz: 18 - 24V/0.8 - 1A Pobór mocy: 15 – 24W
Zakres temperatur pracy	5-40°C
<u>Mechanizm drukujący</u>	2 mechanizmy termiczne, do 40 znaków w wierszu; rolki kasowe 57mm / 30m
<u>Wyświetlacz klienta</u> Wersja LED Wersja LCD Wersja VFD	Numeryczny, LED, 8 znaków Alfanumeryczny, LCD z podświetlaniem, 2 linie po 20 znaków Alfanumeryczny, fluorescencyjny, 2 linie po 20 znaków
Wyświetlacz operatora Wersja 1 Wersja 2	Alfanumeryczny LCD; 2 linie po 20 znaków Wspólny z wyświetlaczem klienta
<mark>Złącza</mark> Wersja USB Wersja RS	USB, COM1, SZUFLADA, ZASILANIE COM1, SZUFLADA, ZASILANIE
Baza PLU	100 000 towarów

Niniejszy wyrób jest zgodny z wymogami dyrektyw nowego podejścia w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa 2004/108/WE), oraz w zakresie bezpieczeństwa użytkowania (dyrektywa 2006/95/WE). W celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy zaleca się, by urządzenia współpracujące z wyrobem (komputer, monitor, itp.) posiadały oznaczenie CE.

Rozdział 4 Konstrukcja drukarki

Główne elementy urządzenia





POSNET THERMAL FV 3.05 – Instrukcja obsługi Konstrukcja drukarki

Powrót:Spis treści

Panel Operatora

Drukarka POSNET THERMAL FV 3.05 jest wyposażona w panel operatora, umożliwiający wykonanie podstawowych operacji, takich jak konfiguracja urządzenia, raporty i testy. Panel operatora posiada ponadto 4 diody sygnalizujące aktualny stan urządzenia.



Diody sygnalizacyjne

Dioda	Znaczenie		
GOTOWA (zielona)	Świeci, gdy drukarka jest gotowa do przyjmowania rozkazów z komputera (urządzenie w trybie ON-LINE). Nie świeci, gdy drukarka jest w trybie OFF-LINE spowodowanym: • brakiem papieru, • otwartą dźwignią mechanizmu drukującego, • uaktywnieniem funkcji użytkownika, • błędem sygnalizowanym przez drukarkę.		
SIEĆ (zielona)	Świeci, gdy jest napięcie na wejściu 'ZASILACZ'. Nie świeci, gdy drukarka jest zasilana tylko z wewnętrznej baterii akumulatorów.		
BRAK PAPIERU (żółta)	Świeci, gdy: ● podczas wydruku zabraknie papieru kopii lub oryginału ● po zatwierdzeniu wykonania raportu czujnik wykryje brak papieru. Po założeniu nowej rolki papieru dioda miga do momentu naciśnięcia klawisza □.		
BŁĄD (czerwona)	Świeci, gdy: • w sekwencji przesłanej z komputera wystąpił błąd • wystąpił błąd lub uszkodzenie drukarki		

Mechanizm drukujący-wymiana papieru

Drukarka POSNET THERMAL FV 3.05 jest wyposażona w wysokiej jakości mechanizm termiczny. Poniżej przedstawiono procedurę ładowania papieru do pustej drukarki.

W przypadku wymiany rolki w trakcie eksploatacji drukarki, należy pamiętać o tym, aby z komory papieru drukarki usunąć pustą gilzę po zużytej rolce.

Uwaga: stosowanie materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez Posnet przedłuża żywotność mechanizmów drukujących.

1. Podnieś pokrywę komory papieru



2. Wyjmij szpulę kopii



Włóż rolkę papieru do podajnika mechanizmu drukującego kopii

Uwaga: rolki papierowe należy wkładać do drukarki w taki sposób, aby odwinięty kawałek wychodził spod szpulki (zgodnie z poniższym obrazkiem).

W przypadku niewłaściwej instalacji papieru wydruk będzie niewidoczny.



4. Załaduj papier do mechanizmu drukującego (kopia)

Uwaga: Drukarka posiada system automatycznego ładowania papieru do mechanizmu drukującego. Po wprowadzeniu krawędzi papieru pod gumowy wałek, mechanizm automatycznie pobiera i pozycjonuje papier. Funkcja ta działa wyłącznie przy opuszczonym docisku papieru.

Wprowadź papier do mechanizmu w sposób pokazany na rysunku. Zwróć uwagę, aby przebiegał on pod osłoną mechanizmu. Po załadowaniu papieru do mechanizmu wciśnij przycisk NIE na panelu sterowania drukarki.



5. Końcówkę papieru wprowadź do szczeliny w szpuli i nawiń 3 zwoje

Po założeniu papieru na szpulę umieść ją w mechanizmie zwijacza w taki sposób aby tryby szpuli zaczepiły się o tryby zwijacza.



Szpulę kopii można rozebrać, co jest bardzo pomocne podczas zdejmowania zadrukowanej rolki kopii.

6. Załaduj papier do mechanizmu drukującego (oryginał)

Umieść papier w uchwytach odchylając je na boki a końcówkę papieru wprowadź do szczeliny mechanizmu drukującego. Drukarka samoczynnie pobierze i zainstaluje papier. W razie potrzeby odwiń dłuższy odcinek papieru klawiszem WYSUW ORYGINAŁU, aby jego kilka centymetrów wystawało z obudowy drukarki.

Załóż pokrywę komory papieru i wciśnij NIE na panelu sterującym drukarki.

Drukarka jest gotowa do pracy

Uwaga: system automatycznego ładowania papieru działa wyłącznie przy opuszczonej dźwigni docisku papieru.



Wymiana noża

Drukarka może być wyposażona w nóż metalowy lub plastikowy. Oba rodzaje można wymienić wg poniższej instrukcji.



Wyświetlacz klienta

Drukarka POSNET THERMAL FV 3.05 może posiadać następujące rodzaje wyświetlacza klienta:

- numeryczny LED
 Na wyświetlaczu tym zawsze prezentowana jest suma do zapłaty.
- alfanumeryczny LCD lub VFD
 Wyświetlacze alfanumeryczne pozwalają na prezentowanie takich danych jak suma do zapłaty, reszta, nazwa i cena towaru, itp. Sposób wyświetlania tych danych zależy jednak w dużym stopniu od programu sprzedaży, z którego korzysta Użytkownik.

Wyświetlacz typu LCD posiada możliwość ustawienia kontrastu i podświetlenia (patrz 'Konfiguracja').

Opcje wyświetlacza





Przykład drukarki z niskim wyświetlaczem klienta

Przykład drukarki z wysokim wyświetlaczem klienta

Regulacja pozycji wyświetlacza



Wyświetlacz operatora

Drukarka POSNET THERMAL FV 3.05 może być wyposażona w wyświetlacz operatora. Mogą być na nim wyświetlane funkcje menu drukarki (konfiguracja, testy, raporty), komunikaty i błędy oraz dane dotyczące transakcji (patrz **'Konfiguracja'**).

Jeżeli drukarka nie jest wyposażona w wyświetlacz operatora, jego funkcje przejmuje wyświetlacz klienta (dotyczy drukarek z alfanumerycznym wyświetlaczem klienta).

Złącza

POSNET THERMAL FV 3.05 wersja standard

(rysunek spodu drukarki w pozycji uniesionej)

POSNET THERMAL FV 3.05 wersja USB

(rysunek spodu drukarki w pozycji uniesionej)



Złącze wejścia COM typu RJ45.

FUNKCJA	ТҮР	NAZWA	PIN
Wyjście, przewidziane do sprzętowej kontroli przepływu danych	Wy	RTS*	1
Wejście, w aktualnej wersji nie oprogramowane	We	CTS*	2
Masa sygnałowa		GND	3
Wejście danych	We	RXD	4
Wyjście danych	Wy	TXD	5
Masa sygnałowa		GND	6
Napięcie zasilania klucza serwisowego	+5V	VCC	7
Nie podłączone (do przyszłych zastosowań)		NC	8

(*) w standardowym kablu będącym składnikiem wyposażenia drukarki sygnały te nie są podłączone!

Gniazdo zasilania

PIN	NAZWA	ТҮР	FUNKCJA
środek	+		Plus zasilania
otoczka	-		Minus zasilania

Złącze do podłączenia szuflady

PIN	NAZWA	ТҮР	FUNKCJA
1			
2	+SZUF	Wy	Plus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady
3			
4			
5	- SZUF	Wy	Minus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady
6			

Zasilanie / akumulator

W drukarce POSNET THERMAL FV 3.05 zastosowano bezobsługowe baterie akumulatorów. Zaleca się pracę przy podłączonym na stałe zasilaczu sieciowym. Ciągłe 'doładowywanie' akumulatora zapewnia możliwość długotrwałej pracy drukarki w przypadku braku zewnętrznego napięcia zasilającego. Należy unikać całkowitego rozładowania wewnętrznej baterii akumulatorów. W takiej sytuacji konieczne będzie ponowne naładowanie baterii – wymaga to zwykle maksimum 10 godzin.

Maksymalny pobór mocy przez drukarkę (podczas drukowania) wynosi od 15 do 24W (w zależności od typu zastosowanego zasilacza). Pobór mocy w stanie spoczynku (bez wydruku) wynosi ok. 2,5W.

Można zastosować jeden z następujących typów zasilaczy dostarczanych przez POSNET.

zasilacz podstawowy: 230V / 19V/0,8A

zasilacz o zwiększonej mocy: 230V / 24V/ 1A (zalecany przy intensywnej eksploatacji drukarki)

Odłączenie (zanik) zasilania zewnętrznego powoduje wygaszenie diody SIEĆ. Na wyświetlaczu operatora może pojawić się komunikat:



Jeżeli drukarka zasilana jest tylko z wewnętrznej baterii akumulatorów i przez określony w konfiguracji czas (CZAS WYŁĄCZENIA) nie odbierze żadnej informacji po łączu RS232 oraz nie zostanie naciśnięty żaden klawisz klawiatury, nastąpi wyłączenie urządzenia. Domyślnie czas ten ustawiony jest na 15 minut. Ponowne włączenie nastąpi:

- po podłączeniu zasilania zewnętrznego lub
- po naciśnięciu klawisza → (przez ok. 1 sekundę) lub
- po kilku sekundach od odebrania po łączu RS232 kilku (1-3) znaków.

Uwaga: Do momentu przejścia drukarki w stan pełnej gotowości do pracy, znaki otrzymywane po łączu RS232 są tracone.

Rozdział 5 Menu drukarki

Drukarka POSNET THERMAL FV 3.05 umożliwia wykonanie wielu operacji z zakresu raportów, konfiguracji i testów z poziomu jej menu. Sposób poruszania się po menu i wybór poszczególnych funkcji opisany jest w następnym rozdziale. Poniżej przedstawiono strukturę menu oraz wszystkie dostępne funkcje. W dalszej części instrukcji omówiony jest szczegółowo sposób obsługi poszczególnych operacji dostępnych dla użytkownika.

Blokada klawiatury

Drukarka POSNET THERMAL FV 3.05, została wyposażona w funkcję blokady klawiatury. Blokada może być wywołana automatycznie (patrz rozdział *Parametry ogólne – zabezpieczenie menu*) lub ręcznie.

Aby zablokować klawiaturę należy:

1 W stanie gotowości drukarki nacisnąć klawisz 🗲.

12:00 2015-01-01

2 Następnie nacisnąć klawisz →, potwierdzając blokadę klawiatury.

Zablokować klawiaturę?

Klawiatura zablokowana

W tym stanie naciśnięcie dowolnego z przycisków ↓, ↑, → spowoduje wyświetlenie komunikatu :

Naciśnij "<", a potem ">"

Aby odblokować klawiaturę należy nacisnąć klawisz 🗲 ,

Teraz naciśnij klawisz ">"

następnie klawisz →, zgodnie z wyświetlonym komunikatem.

Klawiatura odblokowana

Mapa funkcji menu

1. Raporty

- 1. Raporty fiskalne
 - **1.** Raport dobowy
 - 2. Raport okresowy
 - 3. Raport miesięczny
- 2. Raporty niefiskalne
 - 1. Raport kasy
 - 2. Raport serwisowy
 - 3. Raport konfiguracji sprzętu
 - Raport wejścia/wyjścia
 - 5. Raport towarów zablokowanych

2. Konfiguracja

1. Parametry ogólne

- 1. Data i czas
- 2. Kody autoryzacji
 - 1. Wpisz kod
 - 2. Resetuj kody
 - 3. Wydruk kodów
- 3. Czas wyłączenia
- 4. Rozliczanie rabatu procentowego
- 5. Konfiguracja raportu dobowego
- 6. Konfiguracja wyświetlacza LED
- 7. Zabezpieczenie menu
- 2. Konfiguracja sprzętu
 - 1. Wyświetlacz klienta
 - 1. Kontrast wyświetlacza
 - 2. Podświetlenie
 - 3. Jasność podświetlenia
 - 2. Wyświetlacz operatora
 - 1. Kontrast wyświetlacza
 - 2. Podświetlenie
 - 3. Jasność podświetlenia
 - 4. Czas zaniku podświetlenia
 - 3. Wydruk
 - 1. Jakość wydruku
 - 2. Wydruki na kopii
 - 3. Oszczędność papieru
 - 4. Konfiguracja noża

- 5. Dźwięki klawiszy
- 6. Impuls szuflady
 7. Interfejs PC
- 8. Monitor
- 9. Sygnalizacja braku zasilania
- 10. Identyfikatory

3. Waluta ewidencyjna

- 3. Serwis
 - 1. Testy sprzętowe
 - 1. Wytrzymałościowy
 - 2. Test klawiatury
 - 3. Test wyświetlaczy
 - 4. Test diod LED
 - 5. Czujników mechanizmu
 - 6. Jakości wydruku
 - 7. Test zwijacza
 - 8. Test szuflady
 - 9. Test portów kom.
 - **10.** Monitor transmisji
 - 11. Punkty pomiarowe
 - 12. Test zasilania
 - 13. Test pamięci
 - 14. Pamięć fiskalna
 - 15. Zwora serwisowa
 - 16. Test akumulatora
 - 2. Data i czas
 - 3. Przegląd serwisowy
 - 4. Raport rozliczeniowy
 - 5. Kody autoryzacji
 - 1. Wpisz kod
 - 2. Resetuj kody
 - 3. Wydruk kodów
- 6. Kasowanie bazy DF
 - 7. Kod kontrolny
 - 8. Waluta ewidencyjna
 - 1. Zmiana waluty
 - 2. Przeliczanie

Funkcje serwisowe są dostępne wyłącznie dla autoryzowanego serwisu POSNET, po zdjęciu plomby zabezpieczającej urządzenie przed nieuprawnioną ingerencją.

Sposób poruszania się po menu drukarki

Wybór poszczególnych pozycji z przedstawionego powyżej menu jest bardzo prosty.

Wejście do menu drukarki jest możliwe zawsze, o ile nie jest na niej aktualnie drukowany paragon lub inny dokument przesłany z komputera.

1 W celu wywołania menu należy użyć klawisza →. Drukarka wyświetli pierwszą pozycję:



2 Wszystkie pozycje menu są numerowane, co ułatwia Użytkownikowi poruszanie się pomiędzy nimi .

3 Klawisze ↓ i ↑ służą do przewijania poszczególnych pozycji menu. Migający kursor jest znacznikiem wskazującym na konkretną opcję do wyboru. Klawisz → służy do zatwierdzania wybranej pozycji, natomiast klawisz ← do anulowania wyboru lub wyjścia z menu.

W rozdziale *Raporty* wykonywane operacje opisano krok po kroku. Zachęcamy do zapoznania się z tą częścią instrukcji, pokazującej zasady poruszania się po menu drukarki. W kolejnych rozdziałach opisano sam sposób wykonywania operacji bez części związanej z wyborem poszczególnych funkcji w menu.

Sposób wyświetlania komunikatów o błędach

Komunikaty o błędach, w zależności od ich długości, mogą być wyświetlane na jednym, dwóch lub więcej ekranach.

Numer wyświetlanego ekranu oraz całkowita liczba ekranów dla komunikatu są widoczne w nawiasach kwadratowych w prawym dolnym rogu: [numer ekranu/całkowita liczba ekranów].

Przykład



Jeżeli cała informacja o błędzie mieści się na jednym ekranie, numer i liczba ekranów nie są wyświetlane.

Przykład



Rozdział 6 Raporty

Raporty fiskalne – Raport dobowy

Aby wy	rkonać raport dobowy należy:	
1	Użyć klawisza ➔ w celu wejścia do menu drukarki, następnie znów użyć klawisza ➔, aby wybrać Raporty	Ekran wyświetlany w związku z czynnością 1 Raporty 2 Konfiguracja
2	Klawiszem ➔ wybrać Raporty fiskalne.	1 Raporty fiskalne 2 Raporty niefisk.
3	Klawiszem 🔿 zatwierdzić funkcję Raport dobowy .	1 Raport dobowy 2 Raport okresowy
4	Drukarka zażąda potwierdzenia daty. Jeżeli data jest poprawna, należy zatwierdzić ją klawiszem ➔.	2015-07-29 Data poprawna ?
	Data musi być zgodna ze stanem faktyczr Jeżeli podpowiadana data nie jest obowiązkowo nacisnąć klawisz ← i wezw Zatwierdzenie niepoprawnej daty oz wymiany pamięci fiskalnej na koszt Użytk	nym! prawidłowa, należy ać SERWIS!!! nacza konieczność ownika

Jeżeli w danym dniu wykonywano już raport dobowy zerowy (nie było sprzedaży) i kolejny raport również byłby zerowy, wówczas drukarka zgłosi błąd i nie wykona tego raportu. Zostanie wyświetlony komunikat:

(382) Próba	
wykonania	[1/2]
↓ / ↑	
drugiego rapo	rtu
zerowego	[2/2]

W trybie niefiskalnym (szkoleniowym) ograniczenie to nie działa, można zatem wykonywać wiele raportów zerowych jednego dnia. Wszystkie raporty dobowe w trybie niefiskalnym mają numer 1.

5

Raporty fiskalne - Raport okresowy



Za pomocą klawiszy ↓ i ↑ należy wybrać rodzaj raportu: Pełny (zawiera wszystkie raporty dobowe i ich podsumowanie) lub Podsumowanie (zawiera tylko podsumowanie raportów dobowych). Wybór zatwierdzić klawiszem →.

Pełny Typ raportu

Do momentu zatwierdzenia rodzaju raportu można zrezygnować z jego wykonania i opuścić menu, naciskając ←.

W przypadku niepoprawnie zadeklarowanych i zatwierdzonych numerów raportów, na wyświetlaczu pojawi się komunikat, informujący o rodzaju błędu wprowadzonych parametrów.

Przykład komunikatu dla błędnie wprowadzonego zakresu numerów raportów (numer początkowy jest większy niż końcowy).

(2048) Błąd r	numeru.
Numer [3	1/3]
↓ /	↑
początkowy w	viększy
od numeru	[2/3]
↓ /	↑
Końcowego.	
	[3/3]

Raport wg dat

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

Po wybraniu raportu według dat, drukarka zażąda wprowadzenia daty początkowej zakresu.

Za pomocą klawiszy → i ← należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione (dzień, miesiąc, rok). Następnie, używając klawiszy ↓ i ↑, ustawić wartość. Zatwierdzić datę przy pomocy klawisza →.

6b Po zatwierdzeniu daty początkowej zakresu raportu, drukarka zażąda podania daty końcowej. Za pomocą klawiszy → i ← należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione (dzień, miesiąc, rok). Następnie, używając klawiszy ↓ i ↑, ustawić wartość. Zatwierdzić datę przy pomocy klawisza →.

D Za pomocą klawiszy ↓ i ↑ należy wybrać rodzaj raportu. Użytkownik ma do dyspozycji: raport Pełny (zawiera wszystkie raporty dobowe i ich podsumowanie) lub Podsumowanie (zawiera tylko podsumowanie raportów dobowych). Wybór zatwierdzić klawiszem →.

Data początkowa 20-10-201 <mark>5</mark>

Data	ata końcowa	
	21-10-201 <mark>5</mark>	

Pełny Typ raportu

Do momentu zatwierdzenia rodzaju raportu można zrezygnować z jego wykonania i opuścić menu naciskając klawisz 🗲 .

Raporty fiskalne – Raport miesięczny

Aby wykonać raport miesięczny należy:

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

- Użyć klawisza → w celu wejścia do menu drukarki, po
czym klawiszem → wybrać pozycję Raporty.1 Raporty
2 Konfiguracja
 - Ponownie użyć klawisza ➔, aby wybrać **Raporty** fiskalne.
- 1 Raporty fiskalne 2 Raporty niefisk.

3	Klawiszami	2 Raport okresowy 3 Raport miesięczny
4	Drukarka zażąda wprowadzenia miesiąca, którego ma dotyczyć raport. Za pomocą klawiszy \rightarrow i \leftarrow należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione (miesiąc, rok). Następnie, używając klawiszy \checkmark i \uparrow , ustawić żądaną wartość. Zatwierdzić wybór klawiszem \rightarrow .	Miesiąc <mark>0</mark> 7-2015
5	Następnie drukarka zażąda określenia rodzaju raportu. Raport miesięczny może być wydrukowany w postaci pełnej (zawiera wszystkie raporty dobowe i ich podsumowanie) lub skróconej (drukowane jest tylko podsumowanie). Wyboru dokonujemy klawiszami ↓ oraz ↑ i potwierdzamy klawiszem →.	Pełny Typ raportu lub Podsumowanie Typ raportu
Do mom naciska	nentu zatwierdzenia rodzaju raportu można zrezygnować z jeg jąc klawisz	go wykonania i opuścić menu

W trybie fiskalnym raport miesięczny może być wykonany tylko dla miesięcy zakończonych. Nie można wykonać go dla bieżącego miesiąca.

Raporty niefiskalne – Raport kasy

Na raporcie kasy drukowane są: nazwa wersji programu pracy, oznaczenie pamięci z programem pracy, napisy stałe używane na wydrukach.

Raport zawiera ponad 1200 linii – jego wydruk pochłania zatem ok. 4m papieru i sporo czasu.

Aby wykonać raport kasy należy:

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

Użyć klawisza → w celu wejścia do menu drukarki, po czym klawiszem → wybrać pozycję **Raporty**.

- 1 Raporty 2 Konfiguracja
- 2 Klawiszami ↓ i ↑ należy wybrać pozycję **Raporty** niefiskalne, po czym zatwierdzić wybór klawiszem →.
- 1 Raporty fiskalne 2 Raporty niefisk.

Użyć klawisza →, aby wydrukować Raport kasy.



Wydruk raportu można przerwać w dowolnym momencie, naciskając klawisz 🗲 .

Raporty niefiskalne - Raport serwisowy

Raport serwisowy zawiera podstawowe informacje na temat wersji urządzenia oraz stanu modułu fiskalnego.

Aby go wykonać należy:

Ekran wyświetlany w związku z czynnością



Raporty niefiskalne - Raport konfiguracji sprzętu

Raport konfiguracji sprzętu zawiera informacje na temat ustawień podzespołów drukarki.

Aby wykonać raport należy:



Raporty niefiskalne - Raport wejścia/wyjścia

Raport konfiguracji wejścia/wyjścia zawiera informacje na temat ustawień transmisji danych z PC oraz ustawień portów komunikacyjnych.

Aby wykonać raport należy:

 1
 Użyć klawisza → w celu wejścia do menu drukarki, po czym klawiszem → wybrać pozycję Raporty.
 1
 Raporty 2

 2
 Klawiszami ↓ i ↑ należy wybrać pozycję Raporty niefiskalne, po czym zatwierdzić wybór klawiszem →.
 1
 Raporty fiskalne 2

 3
 Klawiszami ↓ i ↑ wybrać pozycję Raport we/wy, następnie użyć klawisza → , aby zatwierdzić wykonanie wydruku.
 3
 Raport sprzętu 4

Raport towarów zablokowanych

Raport towarów zablokowanych można wykonać tylko przy współpracy z zewnętrznym komputerem. Na raporcie tym drukowane są te towary z przesłanej listy, które są zablokowane (patrz *Słowniczek*).

W tym celu należy:

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1	czym klawiszem → wybrać pozycję Raporty .	1 Raporty 2 Konfiguracja
2	Klawiszami	1 Raporty fiskalne 2 Raporty niefisk.
3	Klawiszami	4 Raport we/wy 5 Rap.tow.zablok.
4	Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Prześlij z systemu". W tym momencie należy wysłać do drukarki wykaz towarów (zawierający ich nazwy i stawki PTU), aby urządzenie mogło wydrukować raport, zawierający te towary z listy, które są zablokowane i wartości stawek PTU, w których nastąpiło zablokowanie.	Prześlij z systemu

Rozdział 7 Konfiguracja

Parametry ogólne - Data i czas

Funkcja ta umożliwia zmianę czasu wewnętrznego zegara drukarki. Po każdym raporcie dobowym i przed rozpoczęciem transakcji następnego dnia jest możliwa jednorazowa zmiana czasu, o nie więcej niż 2 godziny, w stosunku do aktualnego wskazania zegara. W trybie niefiskalnym za pomocą tej funkcji jest możliwa również zmiana daty.



Aby zrezygnować i powrócić do menu, należy użyć klawisza 🗲.

W zależności od sytuacji, na wyświetlaczu drukarki mogą pojawić się komunikaty:

Jeżeli ustawiony czas różni się od aktualnego wskazania o więcej niż dwie godziny:

Jeżeli po ostatnim raporcie dobowym czas był już zmieniany:

Jeżeli po ostatnim raporcie dobowym była sprzedaż:

należy zatwierdzić klawiszem →.

Natomiast, jeżeli wszystkie warunki są spełnione, drukarka zażąda potwierdzenia wprowadzonych zmian. Zmianę

2015-07-31 12:00 Dane poprawne ?

(2023) Błąd

(2021) Błąd

programowania

(2035) Niezerowe totalizery. [

Wykonaj raport

dobowy.

programowania

zegara. Różnica większa niż 2h [2/2]

↓ / ↑

↓ / ↑
 zegara. Zegar był
 już ustawiany. [2/2]

↓ / ↑

[1/2]

[1/2]

[1/2]

[2/2]

Należy pamiętać, że nieprawidłowa data w urządzeniu fiskalnym może doprowadzić do konieczności wymiany modułu fiskalnego na koszt Użytkownika. Jeżeli po ustawieniu zegara, w powyższym komunikacie zostanie wyświetlona nieprawidłowa data, bezwzględnie należy anulować operację klawiszem ← i wezwać serwis.

Parametry ogólne - Kody autoryzacji

Po pierwszym zaprogramowaniu nagłówka zachodzi konieczność wprowadzenia kodu autoryzacyjnego. Należy to uczynić w ciągu 30 dni od rozpoczęcia użytkowania drukarki. Po upływie tego czasu jej praca będzie zablokowana, dopóki nie zostanie wprowadzony, podany przez sprzedawcę urządzenia, odpowiedni kod autoryzacyjny. Do momentu wprowadzenia kodu obowiązującego bezterminowo, po każdym włączeniu drukarki wyświetlana jest informacja o ilości pozostałych dni pracy.

Aby wprowadzić kod należy:

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

Z menu **Parametry ogólne**, wybrać funkcję **Kody** autoryzacji (zgodnie z opisem w rozdziale *Sposób poruszania się po menu drukarki*), następnie zatwierdzić klawiszem →



1 Parametry ogólne 2 Konfig. sprzętu
↓
1 Data i czas
2 Kody autoryzacji
1 Wpisz kod
2 Resetuj kody
Wprowadź kod

Użyć klawisza → aby zatwierdzić pozycję Wpisz kod.

Drukarka zażąda wprowadzenia kodu. Znaki kodu (cyfry 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) wybiera się klawiszami 🗸 i **↑**, przejście do następnej pozycji umożliwiają klawisze + oraz - Po wprowadzeniu całego kodu, należy zatwierdzić go klawiszem ->.

Istnieje	możliw	ość a	nulowania	wpro	owadzo	onego	kodu	autoryz	acyjnego	przy	użyciu	funkcji	Resetuj	kody	oraz
wydruko	owania	użytyc	h dotychc	zas	kodów	przy	użyciu	funkcji	Wydruk	kodó	w . Do	anulowa	ania wpro	owadzo	onych
kodów s	służy ko	od bezt	erminowy.												

Po zresetowaniu wykonanych autoryzacji drukarka bedzie pracować przez 30 dni od momentu, w którym ta operacja była wykonana, po czym zostanie zablokowana. Odblokowanie nastąpi po wprowadzeniu nowego kodu autoryzacyjnego.

> przypadku braku lub zagubienia kodu autoryzacyjnego skontaktuj się ze sprzedawcą.

Parametry ogólne - Czas wyłączenia

Funkcja umożliwia ustawienie czasu, po jakim drukarka wyłączy się automatycznie, jeśli nie będą na niej wykonywane żadne czynności.

Aby ustawić czas wyłączenia, należy:

1 Raporty 2 Konfiguracja T 1 Parametry ogólne 2 Konfig. sprzętu 2 Kody autoryzacji 3 Czas wyłączenia Czas wyłączenia

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

Z menu Parametry ogólne, wybrać funkcję Czas wyłączenia (zgodnie z opisem w rozdziale Sposób poruszania się po menu drukarki), następnie zatwierdzić ją klawiszem ->.

Za pomocą klawiszy \rightarrow i \leftarrow należy ustawić migający kursor na pozycji, która ma być zmieniona. Następnie, używając klawiszy ↓ i ↑, ustawić wartość. Aby zatwierdzić ustawiony czas, należy użyć klawisza →.



Aby zrezygnować i powrócić do menu, należy użyć klawisza 🗲.

Parametry ogólne - Rozliczanie rabatu procentowego

Ta funkcja umożliwia wybór sposobu rozliczania rabatu procentowego. Właściwe ustawienie drukarki zależy od sposobu obliczeń przyjętego w programie sprzedaży, z jakim współpracuje. Jeżeli użytkownik drukarki nie korzysta z funkcji rabatów lub narzutów, ustawienie tego parametru nie ma znaczenia.

Aby zmienić sposób rozliczania rabatów należy:

Z menu **Parametry ogólne**, wybrać funkcję **Rozliczanie** rabatu procentowego (zgodnie z opisem w rozdziale *Sposób poruszania się po menu drukarki*), następnie zatwierdzić ją klawiszem →. Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1 Raporty 2 Konfiguracja ↓ 1 Parametry ogólne 2 Konfig. sprzętu ↓ 3 Czas wyłączenia 4 Roz. rabatu proc. Od kwoty po rabacie Rozl. rabatu proc. Ub Od kwoty rabatu Rozl. rabatu proc.

Podgląd wyświetlacza

4 Roz. rabatu proc.

lub

5 Konf. rap. dob.

RS/USB i menu

Raport dobowy

Tylko RS/USB Raport dobowy

2

Klawiszami ↓ i ↑ należy wybrać odpowiednie ustawienie (**Od kwoty po rabacie** lub **Od kwoty rabatu**), następnie zatwierdzić klawiszem →.

Aby zrezygnować i powrócić do menu , należy użyć klawisza 🗲.

Parametry ogólne – Konfiguracja raportu dobowego

Funkcja umożliwia określenie, w jaki sposób można wywołać wykonanie raportu dobowego. Dostępne opcje, to: możliwość drukowania raportu dobowego z poziomu menu drukarki i z programu sprzedażowego lub tylko z programu sprzedażowego.

Aby wykonać ustawienie należy:

Z menu **Parametry ogólne**, wybrać funkcję **Konfiguracja raportu dobowego** (zgodnie z opisem w rozdziale **Sposób poruszania się po menu drukarki**), następnie zatwierdzić ją klawiszem →.

2 Klawiszami ↓ i ↑ należy wybrać odpowiednie ustawienie (**RS/USB i menu** lub **Tylko RS/USB**), następnie zatwierdzić klawiszem →.

Aby zrezygnować i powrócić do menu, należy użyć klawisza 🗲.

Parametry ogólne – Konfiguracja wyświetlacza LED

W drukarkach wyposażonych w wyświetlacz typu LED możliwy jest wybór wyświetlanej na nim wartości.

Aby zmienić sposób należy:

Z menu **Parametry ogólne**, wybrać funkcję **Konfiguracja wyświetlacza LED** (zgodnie z opisem w rozdziale *Sposób poruszania się po menu drukarki*), a następnie zatwierdzić ją klawiszem →.

Klawiszami ↓ i ↑ należy wybrać odpowiednie ustawienie (Wartość pozycji lub Podsuma), następnie zatwierdzić klawiszem →.

Wartość pozycji Konf. wyśw. LED lub Podsuma

Konf. wyśw. LED

5 Konf. rap. dob.

6 Konf. wyśw. LED

Aby zrezygnować i powrócić do menu, należy użyć klawisza 🗲.

Parametry ogólne – Zabezpieczenie menu

Funkcja umożliwia ustawienie czasu bezczynności, po którym zostanie automatycznie włączona blokada klawiatury.

Aby wykonać ustawienie należy:

Z menu **Parametry ogólne**, wybrać funkcję **Zabezpieczenie menu** (zgodnie z opisem w rozdziale **Sposób poruszania się po menu drukarki**), następnie zatwierdzić ją klawiszem →.

Za pomocą klawiszy → i ← należy ustawić migający kursor na pozycji, która ma być zmieniona. Następnie, używając klawiszy ↓ i ↑, ustawić wartość. Aby zatwierdzić ustawiony czas, należy użyć klawisza →.

Aby zrezygnować i powrócić do menu, należy użyć klawisza 🗲.



000 (sek.)

lawisza	₹.				

Blokada

Konfiguracja sprzętu – Wyświetlacz klienta

Opisane poniżej funkcje mają zastosowanie jedynie w drukarkach wyposażonych w alfanumeryczny wyświetlacz LCD. W drukarkach z wyświetlaczem VFD lub LED funkcje opisane w tym rozdziale są nieaktywne.

Aby zmienić ustawienie należy:

Z menu Konfiguracja sprzętu , wybrać funkcję	2 Konfiguracja
Sposób poruszania się po menu drukarki) pastennie	•
zatwierdzić ją klawiszem →.	1 Parametry ogólne 2 Konfig. sprzętu
	•
	1 Wyśw. klienta
	2 Wyśw. operatora

Ustawianie kontrastu

Funkcja pozwala określić kontrast wyświetlacza klienta/operatora – dostępnych jest 16 poziomów kontrastu (od 1 do 16).

Aby ustawić ten parametr należy:



Ustawianie podświetlenia

Funkcja pozwala wybrać, czy wyświetlacz klienta ma być podświetlony zawsze, tylko w przypadku zasilania z sieci czy podświetlenie ma być wyłączone.



Konfiguracja sprzętu – Wyświetlacz operatora

Ustawienia pracy wyświetlacza operatora, są analogiczne do ustawień wyświetlacza klienta (patrz **'Konfiguracja sprzętu – wyświetlacz klienta'**). W przypadku drukarek ze wspólnym wyświetlaczem klienta i operatora, pozycja ta jest niedostępna.

Dla oddzielnego wyświetlacza operatora można skonfigurować również Czas zaniku podświetlenia.

Czas zaniku podświetlania

Funkcja pozwala na ustawienie automatycznego wyłączenia podświetlenia wyświetlacza i jest związana z oszczędnością energii. Określamy czas, po jakim wyświetlacz zostanie wygaszony, jeśli drukarka nie pracuje. W momencie wznowienia pracy następuje automatyczne podświetlenie wyświetlacza.

Ekran wyświetlany w związku z czynnością



Klawiszami ↓ i ↑ wybrać pozycję Czas zaniku podświetlenia i zatwierdzić wybór klawiszem →.

Maksymalny czas: 999 sek. Jeśli ustawimy wartość 0 sek. wyświetlacz nie będzie automatycznie wygaszany. Klawiszami ↓ i ↑ należy wybrać żądane ustawienie,

następnie zatwierdzić klawiszem -



Czas	zaniku	podśw.
	1	L00(sek.)

Konfiguracja sprzętu – Wydruk

Pozycja umożliwia ustawienie parametrów funkcji: Jakość wydruku, Wydruki na kopii i Oszczędność papieru.

Aby móc konfigurować niżej opisane parametry wydruku, należy z menu **Konfiguracja sprzętu**, wybrać funkcję **Wydruk** (zgodnie z opisem w rozdziale **Sposób poruszania się po menu drukarki**), następnie zatwierdzić ją klawiszem →.



Jakość wydruku

Funkcja pozwala zdefiniować jakość (zaczernienie) wydruku – dostępne są 4 poziomy (od 1 do 4).

Aby ustawić ten parametr należy:

POSNET THERMAL FV 3.05 – Instrukcja obsługi

1

Klawiszem → wybrać pierwszą pozycję menu Jakość wydruku.



Jakość wydruku

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

2

Konfiguracja

Klawiszami ↓ i ↑ należy wybrać żądane ustawienie, następnie zatwierdzić klawiszem →.

2

Wydruki na kopii

Funkcja pozwala określić, czy wydruki niefiskalne mają być drukowane tylko na kopii, czy również na oryginale.

Aby ustawić ten parametr należy:

Klawiszami 🕹 i 🛧 wybrać pozycję Wydruki na kopii 1 Jakość wydruku i zatwierdzić klawiszem -2 Wydruki na kopii Klawiszami 🔸 i 🏫 należy wybrać żądane ustawienie Oryginał / kopia (Kopia lub Oryginał / kopia), następnie zatwierdzić Wydruki niefiskalne klawiszem -Oszczędność papieru

W trybie oszczędności papieru urządzenie drukuje nagłówek następnego dokumentu zaraz po zakończeniu poprzedniego wydruku. Pozwala to zagospodarować miejsce między mechanizmem drukującym a ząbkami do odrywania papieru.

Aby ustawić ten parametr należy:

Klawiszami 🔸 i 🛧 wybrać pozycję Oszczędność 2 Wydruki na kopii papieru i zatwierdzić wybór klawiszem →. 3 Oszczędność pap.

Klawiszami 🔸 i 🏫 należy wybrać żądane ustawienie (Tak lub Nie), następnie zatwierdzić klawiszem →.

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

Nie Oszczędność papieru

Konfiguracja sprzętu – Konfiguracja noża

Funkcja ta pozwala ustawić wysokość, na jakiej obcinany jest papier po wydruku.

Aby ustawić ten parametr należy:

Z menu Konfiguracja sprzętu, wybrać funkcję Konfiguracja noża (zgodnie z opisem w rozdziale Sposób poruszania się po menu drukarki), następnie zatwierdzić ją klawiszem -

Klawiszami 🖌 i 🏫 należy wybrać żądane ustawienie (Standardowy lub Obniżony), następnie zatwierdzić

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

2 Konfig. sprzętu ↓	1	Parametry ogólne
3 Wudruk	2	Konfig. sprzętu
3 Wudnuk		\checkmark
_5 Wydruk	_3	Wydruk
4 Konfiguracja noża	4	Konfiguracja noża

klawiszem -



Ekran wyświetlany w związku z czynnością

Konfiguracja sprzętu – Dźwięki klawiszy

Funkcja ta pozwala zdefiniować włączenie bądź wyłączenie dźwięków klawiszy (Tak lub Nie).

Aby ustawić ten parametr należy:

zatwierdzić ją klawiszem ->

Ekran wyświetlany w związku z czynnością



Klawiszami ↓ i ↑ należy wybrać żądane ustawienie, następnie zatwierdzić klawiszem →.

Z menu Konfiguracja sprzętu, wybrać funkcję Dźwięki

klawiszy (zgodnie z opisem w rozdziale Sposób

poruszania się po menu drukarki), następnie

Konfiguracja sprzętu - Impuls szuflady

Drukarka POSNET THERMAL FV 3.05 umożliwia ustawienie długości impulsu sterującego otwieraniem szuflady – dostępnych jest 10 poziomów (od 1 do 10).

Aby ustawić ten parametr należy:

z menu szuflady	zgodnie) (zgodnie	cja sp z op	rzętu , wyl pisem w	rozdziale	ję Impuls Sposób
poruszan	ia się ś.io. klowie		nenu dı	r ukarki),	następnie
zatwieruzi	c ją klawis				

Klawiszami ↓ i ↑ należy wybrać żądaną wartość, następnie zatwierdzić klawiszem →.

Ekran wyświetlany w związku z czynnością



Konfiguracja sprzętu – Interfejs PC

W drukarkach POSNET THERMAL FV 3.05 istnieje możliwość wyboru portu komunikacyjnego, za pomocą którego drukarka będzie połączona z komputerem (COM1 lub USB – w wersji drukarki wyposażonej w port USB).

Ustawienie można wykonać w następujący sposób:

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1	Z menu Konfiguracja sprzętu , wybrać funkcję Interfejs PC (zgodnie z opisem w rozdziale <i>Sposób poruszania</i> <i>się po menu drukarki</i>), następnie zatwierdzić ją klawiszem →.	<pre>1 Raporty 2 Konfiguracja 1 Parametry ogólne 2 Konfig. sprzętu 6 Impuls szuflady 7 Interfejs PC</pre>
2	Klawiszami	COM 1 Wybierz interfejs
3	Klawiszami	POSNET Protokół
4	W przypadku wyboru protokołu POSNET należy wybrać stronę kodową (WINDOWS 1250, LATIN 2, Mazovia). Po zatwierdzeniu protokołu THERMAL pole wyboru strony kodowej nie jest wyświetlane.	WINDOWS 1250 Strona kodowa

Następnie należy wybrać parametry portu szeregowego tj. prędkość, bity danych, bit stop, parzystość oraz sterowanie przepływem (domyślne ustawienia: prędkość: 9600, bit danych: 8, bit stop: 1, parzystość: brak, sterownie przepływem: RTS/CTS).

Zmiana interfejsu, protokołu lub strony kodowej powoduje restart drukarki po zatwierdzeniu całości ustawień pozycji Interfejs PC.

7

Konfiguracja sprzętu – Monitor

W drukarkach POSNET THERMAL FV 3.05 istnieje możliwość wyboru portu komunikacyjnego, który drukarka będzie wykorzystywać do obsługi funkcji monitora transakcji (COM1 lub USB - w wersji drukarki wyposażonej w port USB).

Ustawienie można wykonać w następujący sposób:

1	Z menu Konfiguracja sprzętu , wybrać funkcję Monitor (zgodnie z opisem w rozdziale Sposób poruszania się po menu drukarki), następnie zatwierdzić ją	1 Raporty 2 Konfiguracja
	klawiszem ➔.	1 Parametry ogólne 2 Konfig. sprzętu
		7 Interfejs PC 8 Monitor
2	Klawiszami	COM

Jeżeli wybrany interfejs jest zajęty przez inną funkcję (komputer) zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Konfiguracja sprzętu - Sygnalizacja braku zasilania

Drukarka POSNET THERMAL FV 3.05 umożliwia ustawienie długości interwału czasowego sygnalizacji dźwiękowej braku zasilania zewnętrznego. Ustawienie wartości '00' oznacza brak sygnalizacji.

Aby ustawić ten parametr należy:

Z menu Konfiguracja sprzętu , wybrać funkcję Sygnalizacja braku zasilania (zgodnie z opisem w rozdziale Sposób poruszania się po menu drukarki),	1 Raporty 2 Konfiguracja ↓
następnie zatwierdzić ją klawiszem 🗢.	1 Parametry ogólne 2 Konfig. sprzętu ↓
	8 Monitor 9 Syg.braku zasil.
Klawiszami	Interwał czasowy 10

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

POSNET THERMAL FV 3.05 – Instrukcja obsługi Konfiguracja

Ekran wyświetlany w związku z czynnością



Wybierz interfejs

Konfiguracja sprzętu - Identyfikatory

Funkcja ta umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych nazwy, wersji i numeru unikatowego, odsyłanych po protokole komunikacyjnym.

Aby przywrócić ustawienia należy:

Z menu **Konfiguracja sprzętu**, wybrać funkcję Identyfikatory (zgodnie z opisem w rozdziale *Sposób poruszania się po menu drukarki*), następnie zatwierdzić ją klawiszem →.

1 Raporty			
2 Konfiguracja			
↓			
1 Parametry ogólne			
2 Konfig. sprzętu			
↓			
9 Syg.braku zasil.			
10 Identyfikatory			

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

Wyświetlane jest pytanie

4

Przywrócić	fabryczne
ustawienia	[1/2]
identyfikat	corów? [2/2]

Po zatwierdzeniu, przywracane są fabryczne ustawienia identyfikatorów drukarki i wyświetlany jest komunikat

Przywrócono	
fabryczne	[1/3]
ustawienia	
	[2/3]
identyfikator	ów.
	[3/3]

Odpowiedź negatywna powoduje rezygnację z wykonania operacji i powrót do menu na pozycję Identyfikatory.

Rozdział 8 Zmiana waluty ewidencyjnej

Aktualna waluta ewidencyjna

Drukarka POSNET THERMAL FV 3.05 posiada funkcję umożliwiającą zmianę waluty ewidencyjnej. Domyślną walutą w trybie niefiskalnym jest PLN.

Użytkownik może sprawdzić, jaka jest aktualna waluta ewidencyjna urządzenia poprzez wywołanie w menu **Konfiguracja** opcji:



Po wejściu do tego menu urządzenie wyświetla informację o aktualnej walucie ewidencyjnej:

Waluta ewidencyjna PLN

Zmiana waluty ewidencyjnej

Walutę ewidencyjną można zmienić wyłącznie po raporcie dobowym a przed wydrukiem pierwszego fiskalnego dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura). Dostępnych jest 400 zmian waluty ewidencyjnej.

Każda zmiana waluty ewidencyjnej jest zapisywana w pamięci fiskalnej i potwierdzana odpowiednim wydrukiem. Zmiany dokonujemy w menu (**Serwis** - **Waluta ewidencyjna**):



Po wybraniu opcji Zmiana waluty urządzenie wyświetli zapytanie:



Zatwierdzenie ustawienia Nie powoduje wyświetlenie komunikatu



W celu zmiany waluty ewidencyjnej należy użyć klawiszy 🕹 i 🛧, ustawiając parametr na

"Tak" i zatwierdzić klawiszem 🗲

Wówczas drukarka poprosi o podanie symbolu nowej waluty:

PLN

Symbol waluty

Klawiszami $\rightarrow \leftarrow \checkmark \uparrow$ należy ustawić symbol nowej waluty i zatwierdzić \rightarrow Drukarka poprosi o podanie żądanej daty i godziny operacji:

Data	27-10-2015
Godzina	10:00

Ustawienie odpowiednich wartości za pomocą klawiszy: → ← ↓ ↑. Zatwierdzenie →.

Uwaga! Ustawiając żądaną datę i godzinę zmiany waluty ewidencyjnej należy pamiętać, że urządzenie może dokonać zmiany wyłącznie po raporcie dobowym a przed wydrukiem jakiegokolwiek innego dokumentu fiskalnego.

Przeliczanie

Aktywowanie funkcji oraz ustawienie przelicznika powoduje wydruk bezpośrednio po paragonie informacji dotyczącej kursu przeliczeniowego waluty ewidencyjnej na inną dowolnie zaprogramowaną oraz wartości do zapłaty z paragonu w tej walucie.

Aby aktywować funkcję należy wybrać opcję **Przeliczanie** i zatwierdzić → Urządzenie wyświetli komunikat:



Jeżeli przeliczanie jest wyłączone, należy zmienić ustawienie na Tak i zatwierdzić klawiszem →.

Zatwierdzenie ustawienia Nie powoduje wyświetlenie komunikatu

Przeliczanie waluty Wyłączone !

Zatwierdzenie ustawienia **Tak**, powoduje wyświetlenie pola do podania symbolu waluty, na którą ma nastąpić przeliczenie:

Symbol waluty PLN

Klawiszami → ← ↓ ↑ należy ustawić pożądany skrót nazwy waluty i zatwierdzić → Drukarka poprosi o podanie sposobu przeliczania:

1 PLN = ? EUR Wybierz przelicznik

zatwierdzamy klawiszem 🗲

Za pomocą klawiszy 🗲 🗲 🛧 🛧 należy ustawić odpowiednią wartość przelicznika i zatwierdzić 🗲

Rozdział 9 Sytuacje awaryjne

Błędy fatalne

W każdym z wymienionych niżej przypadków dalsza praca urządzenia jest zablokowana. Wyjście ze stanu zablokowania nie jest możliwe. Można jedynie wyłączyć zasilanie, odczekać kilka sekund i włączyć ponownie. Powtórzenie się sytuacji błędnej wskazuje na konieczność wezwania serwisu.

Błąd pamięci fiskalnej

Błędy o numerach z zakresu 1000-10029 związane są z pamięcią fiskalną. Więcej informacji na ich temat można znaleźć w Instrukcji Serwisowej drukarki. Numer błędu należy podać podczas kontaktowania się z serwisem.

Przykładowe okno z opisem błędu:



Numery błędów wyświetlane są na początku komunikatu o błędzie w nawiasach okrągłych np. (1005)

Przyczyna:

Wystąpił błąd zapisu do pamięci fiskalnej. Może się to zdarzyć tylko w urządzeniu w trybie fiskalnym lub w trakcie fiskalizacji, podczas operacji związanej z trwałym zapisem danych w module fiskalnym (fiskalizacja, raport dobowy, zmiana stawek PTU, zerowanie RAM).

Błąd jest nieusuwalny. Należy wezwać serwis.

Błędy zasilania

Poniżej opisano komunikaty związane z zasilaniem urządzenia i pracą z akumulatora. Nie muszą one oznaczać konieczności zaprzestania pracy na urządzeniu. Sygnalizują one jednak stan drukarki, który wymaga interwencji.

Słaby akumulator (1)

Słaba bateria! Podłącz ładowarkę!

Przyczyna:

Spadek napięcia wewnętrznego akumulatora (spowodowany zanikiem napięcia w sieci, odłączeniem lub uszkodzeniem zewnętrznego zasilacza) do poziomu, przy którym bezwzględnie należy podłączyć zasilanie zewnętrzne.

Sposób usunięcia:

Podłączyć zewnętrzny zasilacz. Odczekać do momentu, kiedy napięcie akumulatora podniesie się do wymaganego poziomu (zniknięcie komunikatu). W przypadku gdy przyczyną jest uszkodzenie zasilacza , należy wezwać serwis!

Słaby akumulator (2)



Komunikat może pojawiać się w trakcie wydruku.

Przyczyna:

Napięcie wewnętrznego akumulatora spadło do poziomu, poniżej którego poprawna praca jest niemożliwa. Komunikat ten można skasować klawiszem **C** lub znika on samoistnie po krótkiej chwili.

Sposób usunięcia:

Podłączyć zewnętrzny zasilacz (ładowarkę). Jeśli akumulator został naładowany a błąd cyklicznie pojawia się nadal należy wezwać serwis.

Komunikaty błędów mechanizmu drukującego

Komunikaty z tej grupy mogą pojawić się w trakcie drukowania. Komunikat ten może pojawić się również bezpośrednio po włączeniu drukarki. W każdym z wymienionych poniżej przypadków drukarka przechodzi w stan NIE GOTOWA (gaśnie dioda *GOTOWA*), zapala się dioda *BŁĄD*.

Po usunięciu przyczyny należy skasować błąd klawiszem 🗲.

Błędy mechanizmu

Błąd mechanizmu lub słaby akumulator.

Przyczyna:

1. Uszkodzenie mechanizmu;

2. Słaby akumulator.

Sposób usunięcia:

W takim przypadku należy zawsze naładować akumulator. Upewnić się czy podłączono poprawnie zewnętrzny zasilacz (ładowarkę) oraz skasować błąd klawiszem **€**.

Jeżeli komunikat po naładowaniu akumulatorów nie znika, wezwać serwis.

Błąd mechanizmu lub obcinacza.

Przyczyna:

1. Uszkodzenie mechanizmu;

2. Uszkodzenie obcinacza.

Sposób usunięcia:

Skasować błąd klawiszem - Spróbować ponowić próbę cięcia papieru. Jeśli błąd pojawia się nadal należy wezwać serwis.

W przypadku wystąpienia powyższego błędu można spróbować wyłączyć obsługę obcinacza. Dla niektórych awarii będzie możliwa praca drukarki bez obcinacza (do czasu naprawy urządzenia).

Błąd mechanizmu lub podniesiona dźwignia

Przyczyna:

1. Uszkodzenie mechanizmu;

2. Podniesiona dźwignia.

Sposób usunięcia:

Opuścić dźwignię mechanizmów (patrz rozdział '*Wymiana papieru*') i skasować błąd klawiszem ←. Jeżeli dźwignia jest opuszczona, należy ją podnieść, a następnie opuścić i skasować błąd klawiszem ←. Jeżeli komunikat nie znika, wezwać serwis.

Brak papieru

Patrz rozdział 'Wymiana papieru'.

W przypadku uszkodzenia mechanizmu drukującego (nie można skasować błędu mimo, że papier jest poprawnie założony) należy wezwać serwis.

Ostrzeżenia

Komunikaty z tej grupy sygnalizują pewne stany awaryjne urządzenia. Niektóre z nich umożliwiają zwykle dalszą pracę urządzenia. Informacje te służą do poinformowania użytkownika bądź serwisu o zaistnieniu niepoprawnej sytuacji.

Zerowe totalizery

Wcześniejsza data



Przyczyna:

Próba wykonania kolejnego zerowego raportu dobowego w tym samym dniu (patrz rozdział 'Raport dobowy').



Przyczyna:

Próba ustawienia daty wcześniejszej niż ostatnio zapisana w module fiskalnym.

Sposób usunięcia: Poprawne ustawienie czasu (patrz rozdział '**Ustawianie zegara**'). (2101) Zapełnienie bazy

Przyczyna:

llość towarów w bazie została przekroczona.

Sposób usunięcia:

Błąd może usunąć tylko autoryzowany serwis.

(2026) Błąd zegara.

Przyczyna:

Skasowanie zegara lub uszkodzenie drukarki.

Sposób usunięcia: Należy bezwzględnie wezwać serwis.

Błąd zegara

Zapełniona baza

Mała ilość wolnych zapisów do pamięci fiskalnej

Można wykonać xx raportów dobowych

Przyczyna:

Jest to ostrzeżenie o zbliżającym się całkowitym zapełnieniu pamięci fiskalnej. Jeżeli liczba zapisanych w niej Raportów dobowych przekroczy 1800, to po każdym kolejnym raporcie drukarka przy włączeniu będzie wyświetlać ten komunikat, informując o ilości wolnych zapisów (xx). Drukarka POSNET THERMAL FV 3.05 pozwala zapisać 1830 raportów dobowych.

Dodatkowo drukowana jest stosowna informacja na paragonie po wykonaniu raportu dobowego. Sposób usunięcia: naciśnięcie klawisza €.

Komunikaty związane z sekwencjami sterującymi

Dokładny opis sekwencji sterujących znajduje się w SPECYFIKACJI PROTOKOŁU dostępnej na stronie www.posnet.com.

Błąd sekwencji sterujących

W przypadku jeśli program sterujący (sprzedaży) prześle do drukarki nieprawidłową instrukcję zostanie wydrukowana formatka "Błędu interfejsu" z nazwą instrukcji w której wystąpił błąd (np. trend) oraz kodem błędu (np. 2005). Przykładowy wydruk:

	Ν	I	Ε	F	I	S	K	A	L	Ν	Y
		Bł	ĿĄI	נ	נאי	ΓEI	RFI	IJS	SU		
Błąd 2005											trend
	Ν	I	Е	F	I	S	K	A	L	Ν	Y

Sposób usunięcia:

Należy skontaktować się z dostawcą lub producentem oprogramowania .

Raport dobowy

RRRR-MM-DD Data poprawna ?

Przyczyna:

Program sterujący (sprzedaży) przesłał do drukarki rozkaz wykonania raportu dobowego (bez podania daty).

Sposób usunięcia:

Klawisz → powoduje wykonanie raportu (po zatwierdzeniu poprawności DATY).

Klawisz 🗲 - rezygnacja z wykonania raportu.

Zmiana stawek PTU

RRRR-MM-DD Data poprawna ?

Przyczyna:

Program sterujący (sprzedaży) przesłał do drukarki nowe stawki PTU (stawki podatku VAT).

Sposób usunięcia:

Naciśnięcie klawisza → powoduje zapis nowych wartości stawek PTU (po zatwierdzeniu poprawności DATY) w pamięci fiskalnej oraz wydruk krótkiego raportu.

Użycie klawisza 🗲 oznacza rezygnację z programowania nowych stawek.

Błędy aplikacji związane z RTC

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
460	Błąd zegara. Wezwij serwis! Błąd zegara w trybie fiskalnym	Wezwać serwis
461	Błąd zegara. Zaprogramuj datę i czas. Błąd zegara w trybie niefiskalnym	Zaprogramować datę i czas

Błędy fatalne inicjalizacji baz danych

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
850	Za mało pamięci flash	Wezwać serwis
851	Za mało pamięci RAM	Wezwać serwis
852	Nie ustawiono rozmiaru baz	Wezwać serwis
853	Błędna konfiguracja baz	Wezwać serwis
854	Zmieniły się dane o bazach	Wezwać serwis
855	Błąd w bazach w RAM	Wezwać serwis
856	Błąd w bazach we FLASH	Wezwać serwis
857	Brak pamięci na inicjalizację bazy drukarkowej	Wezwać serwis

Błędy związane ze zworą i kluczem

Numer	Opis błędu		Sposób usunięcia
360	Nie usunięta zwora znaleziono zworę serwi	serwisowa. sową	Wezwać serwis

Błędy fatalne pamięci fiskalnej

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
1000	Błąd fatalny modułu fiskalnego, wykonaj restart urządzenia.	Wezwać serwis
1001	Błąd fatalny modułu fiskalnego, wypięta pamięć fiskalna.	Wezwać serwis
1002	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd zapisu.	Wezwać serwis
1003	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd nie ujęty w specyfikacji bios.	Wezwać serwis
1004	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błędne sumy kontrolne.	Wezwać serwis
1005	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd w pierwszym bloku kontrolnym.	Wezwać serwis
1006	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd w drugim bloku kontrolnym.	Wezwać serwis
1007	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błędny id rekordu.	Wezwać serwis
1008	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd inicjalizacji adresu startowego.	Wezwać serwis
1009	Błąd fatalny modułu fiskalnego, adres startowy zainicjalizowany.	Wezwać serwis
1010	Błąd fatalny modułu fiskalnego, numer unikatowy już zapisany.	Wezwać serwis
1011	Błąd fatalny modułu fiskalnego, brak numeru w trybie fiskalnym.	Wezwać serwis
1012	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd zapisu numeru unikatowego.	Wezwać serwis
1013	Błąd fatalny modułu fiskalnego, przepełnienie numerów unikatowych.	Wezwać serwis
1014	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błędny język w numerze unikatowym.	Wezwać serwis
1015	Błąd fatalny modułu fiskalnego, więcej niż jeden NIP.	Wezwać serwis
1016	Błąd fatalny modułu fiskalnego, kasa w trybie do odczytu bez rekordu fiskalizacji.	Wezwać serwis
1017	Błąd fatalny modułu fiskalnego, przekroczono liczbę zerowań RAM.	Wezwać serwis
1018	Błąd fatalny modułu fiskalnego, przekroczono liczbę raportów dobowych.	Wezwać serwis
1019	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd weryfikacji numeru unikatowego.	Wezwać serwis
1020	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd weryfikacji statystyk	Wezwać serwis

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
	z RD.	
1021	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd odczytu danych z NVR do weryfikacji FM.	Wezwać serwis
1022	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd zapisu danych z NVR do weryfikacji FM.	Wezwać serwis
1023	Błąd fatalny modułu fiskalnego, pamięć fiskalna jest mała 1Mb zamiast 2Mb.	Wezwać serwis
1024	Błąd fatalny modułu fiskalnego, nie zainicjalizowany obszar danych w pamięci fiskalnej.	Wezwać serwis
1025	Błędny format numeru unikatowego.	Wezwać serwis
1026	Za dużo błędnych bloków w module fiskalnym.	Wezwać serwis
1027	Brak oznaczenia błędnego bloku w module fiskalnym.	Wezwać serwis
1028	Rekord w module fiskalnym nie istnieje.	Wezwać serwis
1029	Rekord w pamięci fiskalnej z datą późniejszą od poprzedniego	Wezwać serwis
1030	Błąd odczytu skrótu raportu dobowego.	Wezwać serwis
1031	Błąd zapisu skrótu raportu dobowego.	Wezwać serwis
1032	Błąd odczytu informacji o weryfikacji skrótu raportu dobowego.	Wezwać serwis
1033	Błąd zapisu informacji o weryfikacji skrótu raportu dobowego.	Wezwać serwis
1034	Błąd odczytu etykiety nośnika.	Wezwać serwis
1035	Błąd zapisu etykiety nośnika.	Wezwać serwis
1037	Błędne dane w obszarze faktur.	Wezwać serwis
1038	Błąd w obszarze faktur. Obszar nie jest pusty.	Wezwać serwis
1039	Brak miejsca na nowe faktury.	Wezwać serwis
1040	Suma faktur z raportów dobowych jest większa od licznika faktur.	Wezwać serwis

Błędy związane z wydrukiem

Kody błędów związanych z wydrukiem są sumowane. Oznacza to, że np. jednoczesne uszkodzenie silnika mechanizmu oryginału oraz kopii, a także termistora mechanizmu kopii będzie miało kod 3010.

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
brak	"Błąd czujnika pokrywy"	Uszkodzenie czujnika pokrywy lub pokrywa nie została otworzona i zamknięta w celu usunięcia innego błędu mechanizmu drukującego.
1	"Błąd mechanizmu drukarki"	Uszkodzenie mechanizmu oryginału, mechanizm nie gotowy.
100	"Błąd mechanizmu drukarki"	Uszkodzenie mechanizmu kopii, mechanizm nie gotowy.
10	"Błąd mechanizmu drukarki"	Uszkodzony silnik mechanizmu oryginału.

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
1000	"Błąd mechanizmu drukarki"	Uszkodzony silnik mechanizmu kopii.
20000	"Za wysoka temperatura mechanizmu"	Wydruk wstrzymany ze względu na przekroczenie temperatury mechanizmu.
80000	"Słaby akumulator. Podłącz ładowarkę"	Wydruk wstrzymany ze względu na zbyt niskie napięcie zasilania (accu).
20	"Błąd mechanizmu drukarki"	Uszkodzony termistor mechanizmu oryginału.
2000	"Błąd mechanizmu drukarki"	Uszkodzony termistor mechanizmu kopii.
10000	"Zanik zasilania"	Wydruk wstrzymany po powerfail.
4	"Mechanizm: ORYGINAŁ Brak papieru"	Brak papieru w mechanizmie oryginału.
400	"Mechanizm: KOPIA Brak papieru"	Brak papieru w mechanizmie kopii.
2	"Mechanizm: ORYGINAŁ Podniesiona dźwignia mechanizmu"	Podniesiona dźwignia mechanizmu oryginału.
200	"Mechanizm: KOPIA Podniesiona dźwignia mechanizmu"	Podniesiona dźwignia mechanizmu kopii.
8	"Podniesiona pokrywa"	Podniesiona pokrywa.
800	"Podniesiona pokrywa"	Podniesiona pokrywa.
400000	"Podniesiona pokrywa"	Wstrzymane obcinanie - otwarta pokrywa.
40000	"Błąd zasilania. Podłącz ładowarkę"	Wydruk wstrzymany ze względu na zbyt niskie napięcie zasilania mechanizmów (nie startuje przetwornica).
200000	"Błąd obcinacza"	Błąd obcinacza.
4040	"Błąd obcinacza"	Uszkodzenie lub błąd obcinacza.

Rozdział 10 Informacje dodatkowe

Formatki wydruków niefiskalnych

Formaty wydruków niefiskalnych są zawarte w **SPECYFIKACJI PROTOKOŁU** (dostępnej na www.posnet.com). O wydrukach dostępnych dla użytkownika decydują możliwości programu sterującego drukarką.

Obliczenia

Obliczenia wykonywane przez drukarkę podczas transakcji opisano w **SPECYFIKACJI PROTOKOŁU** (dostępnej na www.posnet.com).

Protokół komunikacyjny

Dokładny opis protokołu komunikacji zawiera SPECYFIKACJI PROTOKOŁU (dostępnej na www.posnet.com).

Rozdział 11 Homologacje i certyfikaty

Wszelkie niezbędne certyfikaty i homologacje dostępne są do pobrania ze strony internetowej www.posnet.com.