Posnet Temo HS Instrukcja uruchomieniowa



Przed rozpoczęciem użytkowania drukarki zalecane jest zapoznanie się z treścią pełnej instrukcji obsługi znajdującej się na załączonej do drukarki płycie CD-ROM. Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest również na stronie internetowej www.posnet.com

1. Sprawdź zawartość opakowania

Przed uruchomieniem drukarki sprawdź, czy urządzenie jest kompletne. W przypadku iakichkolwiek braków lub nieprawidłowości skontaktuj się ze sprzedawca.

W pudełku znajdują się:





kabla komunikacyjnego do portu USB w komputerze.

- Porty komunikacyjne w instrukcji obsługi).



Zasilacz

Kabel sygnałowy USB drukarka - komputer

Płyta CD-ROM ze sterownikami i dokumentacia

Podłącz wtyk mini USB do gniazda w drukarce, a następnie drugi wtyk

Podczas współpracy drukarki z urządzeniem mobilnym (np. laptopem, pracującym na zasilaniu bateryjnym) zalecane jest wyłączenie funkcji

ładowania poprzez kabel USB (zobacz rozdział Konfiguracja sprzętu

Książka serwisowa

Podłącz drukarkę do komputera

Temo HS

Drukarkę fiskalną POSNET Temo HS można podłączyć do komputera poprzez port USB (podłączenie poprzez moduł Bluetooth opisane jest w instrukcji użytkownika). Poniżej przedstawiona jest kolejność czynności podczas instalacji drukarki.

Sprawdź interfejs komunikacyjny w MENU drukarki

Posługując się klawiszami ◀, ▶, ▼, ▲ na panelu sterowania drukarką wybierz kolejno 2 Konfiguracja → 1 Param. ogólne → 7 Fun. Komunik. → 1 Interfejs PC → USB → Następnie określ protokół komunikacyjny (Posnet lub Thermal) oraz standard polskich znaków (Windows 1250, Latin 2 lub Mazovia). Po potwierdzeniu wyboru klawiszem 🕨 urządzenie zrestartuje się automatycznie

3. Zainstaluj sterowniki USB

Instalacja sterowników drukarki skutkuje utworzeniem wirtualnego portu COM, w celu umożliwienia komunikacji z komputerem przez USB. Cały proces odbywa się w sposób zautomatyzowany po podłączeniu drukarki do komputera. Poniżej przedstawiono przykład typowej instalacji sterowników w systemie Windows 7, proces ten może różnić się w zależności od konfiguracji i wersji systemu operacyjnego



4. Ładowanie papieru do drukarki

Poniżej przedstawiono procedurę ładowania papieru do pustej drukarki.

W przypadku wymiany papieru, w trakcie eksploatacji drukarki, należy pamiętać o usunięciu z komory papieru drukarki pustej gilzy po zużytej rolce papieru.

Uwaga: stosowanie materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez Posnet przedłuża żywotność mechanizmów drukujących.



2 Włóż rolkę papieru do podajnika mechanizmu drukującego



3 Załaduj p

Załaduj papier do mechanizmu drukującego

Umieść rolkę w komorze papieru, a końcówkę wyprowadź na zewnątrz, tak aby kilka centymetrów wystawało z obudowy drukarki. Następnie zamknij pokrywę komory papieru.



Informatyczny Nośnik Danych

Poniżej pokazano umiejscowienie Informatycznego Nośnika Danych (IND) w drukarkach Posnet Temo HS.



Sposób demontażu modułu akumulatora, niezbędny do odkrycia gniazda IND, opisany jest szczegółowo w instrukcji użytkownika zamieszczonej na płycie CD w rozdziale *Wymiana akumulatora.*

Moduły zewnętrzne

Drukarka może być wyposażona w adapter Bluetooth POSNET RSBT-TEMO (zgodny ze standardem Bluetooth 2.1) lub POSNET BLUEMOD1 (zgodny z Bluetooth 4.0 LE). Typ adaptera podany jest na tabliczce informacyjnej widocznej po odłączeniu akumulatora oraz na opakowaniu urządzenia.

POSNET POLSKA S.A. jako producent oświadcza, że następujące adaptery Bluetooth: POSNET RSBT-TEMO, POSNET BLUEMOD1 są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: http://www.posnet.com

Moduł zewnętrzny instalowany jest przez Serwis w gnieździe umiejscowionym z przodu urządzenia.



Konfiguracja połączenia za pośrednictwem modułu Bluetooth opisana jest w instrukcji użytkownika dołączonej na płycie CD.

Wersja dokumentu: 1.2
Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; www.posnet.com; tel. +48 (0)22 868 68 88, faks +48 (0)22 868 68 89. Instrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.