

Przed rozpoczęciem użytkowania drukarki zalecane jest zapoznanie się z treścią pełnej instrukcji obsługi znajdującej się na załączonej do drukarki płycie CD-ROM. Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest również na stronie internetowej www.posnet.com

1. Sprawdź zawartość opakowania

Przed uruchomieniem drukarki sprawdź, czy urządzenie jest kompletne. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości skontaktuj się ze sprzedawcą.

W pudełku znajduja się:









Zasilacz

Kabel sygnałowy drukarka - komputer

Płyta CD-ROM ze sterownikami i dokumentacia

automatycznie po podłączeniu zasilacza)

Ustaw interfejs komunikacyjny w MENU drukarki

Podłącz wtyk zasilania do złącza zasilania drukarki a następnie podłącz

zasilacz do sieci, a następnie uruchom komputer (drukarka włączy się

Posługując się klawiszami strzałek \blacktriangleleft , \triangleright , \blacktriangledown , \blacktriangle na panelu klawiatury drukarki wybierz kolejno: 1 Kierownik \rightarrow 2 Konfiguracja \rightarrow 2 Konfig. sprzętu \rightarrow 8 Interfejs PC \rightarrow USB \rightarrow Następnie określ protokół

komunikacyjny (Posnet lub Thermal) oraz standard polskich znaków

(Windows 1250, Latin 2 lub Mazovia). Po potwierdzeniu wyboru klawiszem 🕨 urządzenie zrestartuje się automatycznie.

Ksiażka serwisowa

2. Podłącz drukarkę do komputera

Drukarkę fiskalną POSNET Thermal FV EJ można podłączyć do komputera poprzez port USB lub port COM (szeregowy). Poniżej przedstawiona jest kolejność czynności podczas instalacji drukarki

- 1 Upewnij się, że drukarka i komputer są WYŁĄCZONE
- Podłącz wtyk przewodu sygnałowego we właściwe złącze komunikacyjne drukarki.

COM 1- w przypadku podłączenia drukarki poprzez port szeregowy USB - w przypadku podłączenia drukarki poprzez USB

Podłącz wtyk przewodu sygnałowego do złącza komputera: RS232 (DB9) - w przypadku podłączania drukarki poprzez port szeregowy USB - w przypadku podłączania drukarki poprzez USB

3. Zainstaluj sterowniki

Instalacja sterowników drukarki skutkuje utworzeniem wirtualnego portu COM, w celu umożliwienia komunikacji z komputerem przez USB. Cały proces odbywa się w sposób zautomatyzowany po podłączeniu drukarki do komputera. Poniżej przedstawiono przykład typowej instalacji sterowników w systemie Windows 7, proces ten może różnić się w zależności od konfiguracji i wersji systemu operacyjnego



ftdibus.inf Otwórz ftdiport.inf Zainstaluj ftdibus.cat Drukuj ftdiport.cat

Ręczna instalacja

Proces instalacji można również rozpocząć klikając prawym przyciskiem myszy w pliki sterowników (ftdibus.inf oraz ftdiport.inf), a następnie wybierając z menu opcję Zainstaluj. Sterowniki znajdują się na płycie CD (powinna znajdować się w pudełku wraz z drukarką). Najnowszą wersję można pobrać ze strony internetowej www.posnet.com

4. Ładowanie papieru do drukarki

Poniżej przedstawiono procedurę ładowania papieru do pustej drukarki.

W przypadku wymiany papieru, w trakcie eksploatacji drukarki, należy pamiętać o usunięciu z komory papieru drukarki pustej gilzy po zużytej rolce papieru.

Uwaga: stosowanie materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez Posnet przedłuża żywotność mechanizmów drukujących.

1 Podnieś pokrywę komory papieru



2 Załaduj papier do mechanizmu drukującego

Umieść rolkę w komorze papieru, a końcówkę papieru wprowadź do szczeliny mechanizmu drukującego. Następnie naciśnij przycisk "strzałka w dóre" na panelu sterowania drukarki w celu załadowania papieru do mechanizmu drukującego. W razie potrzeby przytrzymaj dłużej przycisk "wysuw oryginału" aby wysunąć dłuższy odcinek papieru, tak aby jego kilka centymetrów wystawało z obudowy drukarki.



3 Zamknij pokrywę

> Drukarka jest gotowa do pracy



Informatyczny Nośnik Danych

Poniżej pokazano umiejscowienie Informatycznego Nośnika Danych (IND) w drukarkach Posnet Thermal FV EJ.



Podłączenie akcesoriów

Szuflada kasjerska Posnet SKL

Znacznie zwieksza bezpieczeństwo gotówki przechowywanej w punkcie sprzedaży i ułatwia kontrolę stanu kasy.

Solidne wykonanie z najwyższej jakości materiałów zapewnia długie i niezawodne działanie. Zastosowanie metalowych kulkowych prowadnic wózka szuflady sprawia, że porusza się on łatwo i cicho.

Szufladę kasjerską Posnet SKL podłącza się bezpośrednio do portu szuflady w drukarce fiskalnej.



Wersja dokumentu: 1.1 Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; www.posnet.com; tel. +48 (0)22 868 68 88, faks +48 (0)22 868 68 89. Instrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia