Zawartość opakowania



Naciśnij 🕑 by włączyć urządzenia.

W celu wyłączenia urządzeń przytrzymaj wciśnięty klawisz na drukarce lub naciśnij przycisk 🕛 w aplikacji. W celu wybudzenia terminala naciśnij ඟ.

Logowanie

Po uruchomieniu aplikacji zostanie wyświetlone okno logowania. Należy wybrać użytkownika i zalogować się. Jeżeli został zalogowany użytkownik typ

"Kierownik" będzie miał dostęp do sprzedaży, programowania baz, konfiguracji urządzenia. Jeżeli został zalogowany użytkownik typu "Sprzedawca" będzie miał dostęp do sprzedaży.

W celu dodania użytkownika należy wejść do menu kierownika:

Bazy \rightarrow Użytkownicy \rightarrow "+ Dodaj" \rightarrow wprowadź dane użytkownika \rightarrow "Zapisz".

Zmiana trybu pracy

Aplikacja POSPAY umożliwia zmianę trybu pracy:

- Tryb sprzedażowy działa z wewnętrzną aplikacją sprzedażową.
- Tryb drukarkowy umożliwia korzystanie z zewnętrznego programu sprzedażowego.

W celu zmiany trybuUstawienia \rightarrow Tryb pracy \rightarrow "Włącz tryb sprzedażowy" lub "Włącz trybpracy wybierz:drukarkowy" \rightarrow potwierdź wybór "Tak" \rightarrow urządzenie się zrestartuje.

POSNET

Instrukcja Quick Start Fiskalnego Terminala Płatniczego アロミアハソ

posnet.com

Wsparcie Techniczne ① ≪ 801 800 111 ⊠ wsparcie@posnet.com



Zakładanie papieru

Podnieś pokrywę komory papieru.

Umieść rolkę w komorze papieru, a

końcówkę wyprowadź na zewnątrz

tak, aby kilka centymetrów wystawało

z obudowy drukarki. Następnie zamknij pokrywę komory papieru.

Sprzedaż po kodzie

Wybierz: "Po kodzie" \rightarrow wprowadź kod produktu \rightarrow "OK" \rightarrow "OK" \rightarrow "Płatność" \rightarrow wybierz rodzaj płatności \rightarrow potwierdź " ".

Sprzedaż po grupie towarowej

Wybierz: "Po grupie towarowej" \rightarrow wybierz grupę towarową \rightarrow wybierz towar \rightarrow "OK" \rightarrow naciśnij przycisk z lupą \rightarrow "OK" \rightarrow "Płatność" \rightarrow wybierz rodzaj płatności \rightarrow potwierdź """.

Sprzedaż przy użyciu karty płatniczej

Wybierz płatność "Karta" \rightarrow potwierdź " \checkmark " \rightarrow przeciągnij kartę magnetyczną lub włóż kartę chipową \rightarrow wprowadź kod PIN \rightarrow naciśnij zielone kółko na terminalu.



Menu: Raporty

Pozycja umożliwia wykonanie raportu fiskalnego dobowego, miesięcznego okresowego, wydruków z KE (według paragonów, paragonów anulowanych, raportów dobowych, wydruków niefiskalnych lub dowolnych wydruków), sprzedawcy, sprzedaży.

Menu: Bazy

Pozycja umożliwia zaprogramowanie towarów, grup towarowych, rabatów i narzutów, jednostek miary, formy płatności, użytkowników.

Menu: Parametry

Pozycja umożliwia konfigurację przycisków funkcyjnych, szybkiej sprzedaży, obowiązkowej wpłaty, kwoty w groszach, stanu kasy, wydruku potwierdzenia płatności.

Menu: Ustawienia

Pozycja umożliwia konfigurację WiFi, GSM, zmianę trybu pracy.

Menu: Drukarka

Pozycja umożliwia zmianę daty i czasu, nagłówka, stopki, stawki VAT, konfigurację wyświetlacza, wydruku, wywołanie raportu serwisowego i włączenia tunelu serwisowego.

Połączenie z aplikacją zewnętrzną

W trybie drukarkowym: Ustawienia \rightarrow Tryb serwisowy \rightarrow Aplikacji płatniczej \rightarrow Menu administracyjne \rightarrow wprowadź hasło \rightarrow potwierdź hasło zielonym kółkiem na terminalu \rightarrow Param. Komunikacji \rightarrow WiFi \rightarrow wybierz sieć z którą chcesz się połączyć \rightarrow wprowadź hasło sieci \rightarrow potwierdź hasło.

W celu odczytania adresu IP naciśnij na pasku statusów. W aplikacji sprzedażowej wprowadź adres IP oraz numer portu.



Czytnik kart magnetycznych