

Zawartość opakowania



Kasa Posnet Bingo HS




Zasilacz



Płyta CD



Karta microSD



Rolka papieru



Książka serwisowa




Karta gwarancyjna



Zgłoszenia do Urzędu Skarbowego

Złącza kasy





Złącze szuflady

Złącze zasilania

COM 1

COM 2

Zakładanie papieru



POSNET

posnet.com

Instrukcja Quick Start kasy rejestrującej BINGO HS

Włączenie/wyłączenie urządzenia



Naciśnij. Kasa zostanie włączona. Przy włączonej kasie przytrzymaj przez około 3 sek. – zostanie wyłączona.

Programowanie PLU



razem



razem

Wybierz numer PLU.



Programowanie PLU

→ ↑+ ↓- razem Podaj nazwę towaru (działanie klawiszy jak w przypadku telefonu). razem Wybierz stawkę (A,...,G). → ↑+ ↓- razem →

→ Podaj cenę. 0,00 cena otwarta. razem Wpisz z klawiatury lub zeskanuj kod. razem Kolejne parametry określaj używając klawiszy: → ↑+ ↓- →

→ Każdy wybór potwierdź: razem Wybierz nr opakowania. 0 – opakowanie nie będzie przypisane. Wybierz format ilości PLU: 0 – 1; 1 – 0,1; 2 – 0,01; 3 – 0,001. Rabat/narzut do PLU 1. Tak; 2. Nie. →

→ Wybierz nr rabatu/narzut. 0 – rabat/narzut nie będzie przypisany. Cena sztynna 1. Nie; 2. Tak. Wybierz nr grupy. Wybierz nr jednostki miary. razem → Wydruk zaprogramowanego towaru.

Wsparcie Techniczne !

☎ 801 800 111 ✉ wsparcie@posnet.com

Sprzedaż 1 sztuki towaru z zaprogramowaną ceną

Podaj numer PLU. **PLU** → Wydruk pozycji paragonu.

Sprzedaż towaru z podaniem ilości i z zaprogramowaną ceną

Podaj ilość. **ilość →*** Podaj numer PLU. **PLU** → Wydruk pozycji paragonu.

Sprzedaż towaru z podaniem ceny

Podaj cenę. **cena ←/** Podaj numer PLU. **PLU** → Wydruk pozycji paragonu.

Sprzedaż towaru z podaniem ilości i ceny

Podaj ilość. **ilość →*** → Podaj cenę. **cena ←/** → Podaj numer PLU. **PLU** → Wydruk pozycji paragonu.

Wybór rabatu/narzut do pozycji.

shift funkcje **symbol 7 rabat** Wybierz: „Z bazy” lub „Z ręki”. **↑+** **↓-** **razem**

Rabat/narzut „Z bazy” do pozycji

Wybierz numer rabatu z bazy. **↑+** **↓-** **razem** Podaj numer PLU. **PLU** → Wydruk pozycji paragonu.

Rabat/narzut „Z ręki” do pozycji

Wybierz rodzaj rabatu/narzut. **↑+** **↓-** **razem** Wprowadź wartość rabatu/narzut. →

← Rabat/narzut „Z ręki” do pozycji

→ Podaj numer PLU. **PLU** → Wydruk pozycji paragonu.

Stornowanie (możliwe po dodaniu przynajmniej jednej pozycji do paragonu)

shift funkcje **TUV 2 storno** Wybierz linię do stornowania lub naciśnij **shift funkcje** aby wybrać PLU do stornowania. Wybierz linię lub PLU. **↑+** **↓-** **razem** → Wydruk usuniętej pozycji.

Zakończenie paragonu

Po przejściu do stanu „Podsuma”. **razem** Wydruk paragonu.

Zakończenie paragonu kilkoma formami płatności

Po przejściu do stanu „Podsuma”. **shift funkcje** **GHI 4 formy pł.** Wybierz formę płatności. **↑+** **↓-** **razem** Wprowadź kwotę. **razem** Jeżeli została wprowadzona mniejsza kwota niż wartość paragonu, powtórz operację.

Raport fiskalny dobowy

TUV 2 storno **razem** **PQRS 1 szuflada** **razem** Sprawdź dokładnie datę! **razem** Wydruk raportu.

Raport miesięczny pełny (fiskalny)

WXYZ 3 anuluj **razem** **PQRS 1 szuflada** **razem** **WXYZ 3 anuluj** **razem** Wprowadź miesiąc i rok. Podpowiadany jest poprzedni miesiąc. **razem** Wydruk raportu.

Raport okresowy pełny (fiskalny)

WXYZ 3 anuluj **razem** **PQRS 1 szuflada** **razem** **PQRS 1 szuflada** **razem** Wybór: Według numerów, Według dat. **↑+** **↓-** **razem** Podaj datę lub numer początkowy. **razem** Podaj datę lub numer końcowy. **razem** Wydruk raportu.

