



Kasa fiskalna Posnet Mobile HS EJ



OPIS ZŁĄCZ

Port Szeregowy (złącze typu RJ12)

RS232 (szeregowe)



Nr pinu	Opis COM1
1	+ 5V
2	+ 5V
3	TXD
4	RXD
5	GND
6	GND

Zasilanie

Zasilanie



Nr pinu	Opis
1	+ 12V
2	GND