

## Отмена

Отмена возможна после добавления хотя бы одной позиции в чек.

- 1 На открытом чеке нажмите [SHIFT] и [5].
- 2 Введите код PLU с клавиатуры и нажмите клавишу [RAZEM].
- 3 Подтвердите сообщение «Stornować pozycję?» клавишей [RAZEM].
- 4 После подтверждения строки или PLU будет напечатано подтверждение удаленной позиции.

## Закрывтие чека несколькими формами оплаты

Выбор способа оплаты возможен в режиме суммирования кассового аппарата.

- 1 В режиме «Podsuma» нажмите [SHIFT] и [4].
- 2 С помощью клавиш со стрелками [BBEPX] / [BНИЗ] выберите способ оплаты и подтвердите ввод клавишей [RAZEM].
- 3 Введите сумму с клавиатуры и подтвердите клавишей [RAZEM].
- 4 Если была введена меньшая сумма, чем стоимость чека повторите операцию.

## Отмена чека

- 1 На открытой транзакции, удерживайте нажатой клавишу [C] около 2 секунд.
- 2 Подтвердите сообщение «Anulować paragon?» клавишей [RAZEM].
- 3 Транзакция будет аннулирована.

## Фискальный ежедневный отчет

- 1 Войдите в систему как руководитель(пароль по умолчанию: 1234).
- 2 С помощью клавиш со стрелками [BBEPX] / [BНИЗ] войдите в меню «2 Kierownik» → «1 Raporty» → «1 Raporty fiskalne» → «1 Raport dobowy», подтвердите каждую позицию нажатием клавиши [RAZEM].
- 3 Если дата верна, подтвердите сообщение клавишей [RAZEM].

## Ежемесячный отчет

- 1 Войдите в систему как руководитель(пароль по умолчанию: 1234).
- 2 С помощью клавиш со стрелками [BBEPX] / [BНИЗ] войдите в меню «2 Kierownik» → «1 Raporty» → «1 Raporty fiskalne» → «3 Raport miesięczny», подтвердите каждую позицию нажатием клавиши [RAZEM].
- 3 С помощью клавиатуры введите месяц и год, за который должен быть составлен ежемесячный отчет, и подтвердите клавишей [RAZEM].
- 4 С помощью клавиш со стрелками [BBEPX] / [BНИЗ] выберите тип отчета «Pełny» или «Podsumowanie» и подтвердите ввод клавишей [RAZEM].

## Периодический отчет

- 1 Войдите в систему как руководитель(пароль по умолчанию: 1234).
- 2 С помощью клавиш со стрелками [BBEPX] / [BНИЗ] войдите в меню «2 Kierownik» → «1 Raporty» → «1 Raporty fiskalne» → «Raport okresowy», подтвердите каждую позицию нажатием клавиши [RAZEM].
- 3 С помощью клавиш со стрелками [BBEPX] / [BНИЗ] выберите тип отчета «Według numerów» или «Według dat» и подтвердите ввод клавишей [RAZEM].
- 4 Введите номер или дату начала с помощью клавиатуры и подтвердите [RAZEM].
- 5 Затем ведите номер или дату окончания с помощью клавиатуры и подтвердите [RAZEM].
- 6 С помощью клавиш со стрелками [BBEPX] / [BНИЗ] выберите вид отчета «Pełny» или «Podsumowanie» и подтвердите ввод клавишей [RAZEM].

Полную версию руководства можно найти на сайте [www.posnet.com](http://www.posnet.com).

Версия документа 3.1

POSNET

posnet.com

## Инструкция Quick Start кассового аппарата

ERGO ONLINE

Техподдержка !

☎ 801 800 111 ✉ [wsparcie@posnet.com](mailto:wsparcie@posnet.com)

## Содержимое коробки



Кассовый аппарат Posnet Ergo Online

Блок питания (опционально)

Компакт-диск

Сервисная книжка



Рулон бумаги

Quick OnLine

Гарантийный талон

## Соединители

Кассовый аппарат Posnet Ergo Online оснащен разъемами:

- **USB** - онлайн-подключения, питание, подключение с компьютером.

## Установка бумаги

- 1 Откройте крышку.
- 2 Поместите ролик в специальную нишу. Бумажные рулоны следует помещать в кассу таким образом, чтобы концовка выходила из-под катушки.
- 3 Закройте крышку.



## Включение/выключение устройства

Нажмите клавишу [C]. Кассовый аппарат включится. При включенном кассовом аппарате удерживайте клавишу [C] в течение примерно 3 секунд - кассовый аппарат выключится.

## Программирование PLU (товар)

- 1 Войдите в систему как «Kierownik» (пароль по умолчанию: 1234).
- 2 С помощью клавиш со стрелками [WPEPX] / [WNIZ] выберите позицию «2 Kierownik» и подтвердите ввод клавишей [RAZEM]. Затем используйте те же клавиши, чтобы выбрать «2 Programowanie baz» → «1 PLU/wielopaki/zestawy».
- 3 С помощью клавиш [WPEPX] / [WNIZ] выберите номер PLU
- 4 Затем, используя те же клавиши, выберите тип PLU «Towar».

Выберите позиции для программирования с помощью клавиш [WPEPX] / [WNIZ]. Для ввода позиции и подтверждения нажмите [RAZEM].

- 5 Введите название товара (клавиши работают как в телефоне).
- 6 Выберите ставку (A, ..., G).
- 7 Введите цену с помощью клавиатуры. 0,00 открытая цена.
- 8 Введите с клавиатуры или отсканируйте код и подтвердите нажатием кнопки [RAZEM].
- 9 **Дополнительные коды** Выберите позицию «Nowy kod».
- 9a Введите с клавиатуры или отсканируйте код и подтвердите нажатием кнопки [RAZEM].
- 9b Выберите: „Brak” или „Cena”.
- 9c Введите цену с помощью клавиатуры. 0,00 открытая цена.
- 9d Нажмите [C], чтобы выйти из режима программирования дополнительных кодов.
- 10 Выберите номер упаковки. 0 - упаковка не будет назначена.
- 11 Выберите формат количества PLU: 0 – 1; 1 – 0,1; 2 – 0,01; 3 – 0,001.
- 12 Скидки/наценка на PLU 1. Да; 2. Нет.
- 13 Выберите № скидки/наценки. 0 – скидка/наценка не будет приписана.
- 14 Постоянная цена: 1. Нет; 2. Да.
- 15 Выберите номер группы.
- 16 Выберите номер единицы измерения. 0 - единица не будет назначена.
- 17 PLU в блокноте: 1. Да; 2. Нет.
- 18 Подтвердите позицию «Zapisz» клавишей [RAZEM].

## Продажа 1 единицы товара по установленной

- 1 Войдите в режим продажи.
- 2 Введите код PLU с клавиатуры и подтвердите клавишей [KOD].

Нажмите клавишу [RAZEM] дважды, чтобы завершить транзакцию.

## Продажа товаров с указанием количества и

- 1 Войдите в режим продажи.
- 2 Введите количество товара с помощью клавиатуры, затем подтвердите клавишей [ILOŚĆ].
- 3 Введите цену товара с помощью клавиатуры, затем подтвердите клавишей [CENA].
- 4 Введите код PLU с клавиатуры и подтвердите клавишей [KOD].

Нажмите клавишу [RAZEM] дважды, чтобы завершить транзакцию.

## Выбор скидки/наценки из базы на позицию

- 1 Войдите в режим продажи.
- 2 Нажмите клавиши [SHIFT] и [7], с помощью клавиш со стрелками [WPEPX] / [WNIZ] выберите позицию «Z bazy» и подтвердите клавишей [RAZEM].
- 3 С помощью клавиш со стрелками [WPEPX] / [WNIZ] выберите скидку/наценку и подтвердите ввод клавишей [RAZEM].
- 4 Введите код PLU с клавиатуры и подтвердите клавишей [KOD].

Нажмите клавишу [RAZEM] дважды, чтобы завершить транзакцию.

## Выбор скидки/наценки вручную на позицию

- 1 Войдите в режим продажи.
- 2 Нажмите клавиши [SHIFT] и [7], с помощью клавиш со стрелками [WPEPX] / [WNIZ] выберите позицию «Z ręki» и подтвердите клавишей [RAZEM]. Затем аналогичным образом выберите тип скидки/наценки.
- 3 С помощью клавиатуры введите значение скидки/наценки и подтвердите клавишей [RAZEM].
- 4 Введите код PLU с клавиатуры и подтвердите клавишей [KOD].

Нажмите клавишу [RAZEM] дважды, чтобы завершить транзакцию.