

## Отмена

Отмена возможна после добавления хотя бы одной позиции в чек.

- 1 Открыв чек, дважды нажмите клавишу [MENU].
- 2 С помощью клавиш со стрелками [BBEPX] / [BНИЗ] выберите позицию «9 Storno wg linii» или «Storno wg PLU» и подтвердите клавишей [RAZEM].
- 3 Затем используйте те же клавиши, чтобы выбрать линию или PLU, которые нужно отменить, и подтвердите [RAZEM].
- 4 После подтверждения строки или PLU будет напечатано подтверждение удаленной позиции.

## Закрытие чека несколькими формами оплаты

Выбор способа оплаты возможен в режиме суммирования кассового аппарата.

- 1 В режиме «Podsuma» дважды нажмите клавишу [MENU].
- 2 С помощью клавиш со стрелками [BBEPX] / [BНИЗ] выберите позицию «formy płatności» и подтвердите ввод клавишей [RAZEM].
- 3 Введите сумму с клавиатуры и подтвердите клавишей [RAZEM].
- 4 Если была введена меньшая сумма, чем стоимость чека повторите операцию.

## Отмена чека

- 1 На открытой транзакции, удерживайте нажатой клавишу [C] около 2 секунд.
- 2 Подтвердите сообщение «Anulować paragon?» клавишей [RAZEM].
- 3 Транзакция будет аннулирована.

## Фискальный ежедневный отчет

- 1 Войдите в систему как руководитель.
- 2 С помощью клавиш со стрелками [BBEPX] / [BНИЗ] войдите в меню «2 Kierownik» → «1 Raporty» → «1 Raporty fiskalne» → «1 Raport dobowy», подтвердите каждую позицию нажатием клавиши [RAZEM].
- 3 Если дата верна, подтвердите сообщение клавишей [RAZEM].

## Ежемесячный отчет

- 1 Войдите в систему как руководитель.
- 2 С помощью клавиш со стрелками [BBEPX] / [BНИЗ] войдите в меню «2 Kierownik» → «1 Raporty» → «1 Raporty fiskalne» → «3 Raport miesięczny», подтвердите каждую позицию нажатием клавиши [RAZEM].
- 3 С помощью клавиатуры введите месяц и год, за который должен быть составлен ежемесячный отчет, и подтвердите клавишей [RAZEM].
- 4 С помощью клавиш со стрелками [BBEPX] / [BНИЗ] выберите тип отчета «Pełny» или «Podsumowanie» и подтвердите ввод клавишей [RAZEM].

## Периодический отчет

- 1 Войдите в систему как руководитель.
- 2 С помощью клавиш со стрелками [BBEPX] / [BНИЗ] войдите в меню «2 Kierownik» → «1 Raporty» → «1 Raporty fiskalne» → «Raport okresowy», подтвердите каждую позицию нажатием клавиши [RAZEM].
- 3 С помощью клавиш со стрелками [BBEPX] / [BНИЗ] выберите тип отчета «Według numerów» или «Według dat» и подтвердите ввод клавишей [RAZEM].
- 4 Введите номер или дату начала с помощью клавиатуры и подтвердите [RAZEM].
- 5 Затем введите номер или дату окончания с помощью клавиатуры и подтвердите [RAZEM].
- 6 С помощью клавиш со стрелками [BBEPX] / [BНИЗ] выберите вид отчета «Pełny» или «Podsumowanie» и подтвердите ввод клавишей [RAZEM].

Фискальная касса POSNET MOBILE ONLINE может быть дополнительно оснащена модемом 3G или адаптером WiFi/Bluetooth для беспроводной связи.

Будучи производителем, POSNET POLSKA S.A. заявляет, что следующие радиоустройства:

- модем MOBILE 3G (с внутренней или внешней антенной),
- адаптер BOX WiFi/BT TEMO,

соответствуют положениям Директивы 2014/53/EU. Полный текст Декларации о соответствии ЕС доступен на сайте: <http://www.posnet.com>.

Полную версию руководства можно найти на сайте [www.posnet.com](http://www.posnet.com).

Версия документа 1.2

POSNET

posnet.com

Инструкция Quick Start  
кассового аппарата  
MOBILE ONLINE

Техподдержка !

☎ 801 800 111 ✉ [wsparcie@posnet.com](mailto:wsparcie@posnet.com)

## Содержимое коробки



Кассовый аппарат Posnet Mobile Online



Блок питания



Компакт-диск



Сервисная книжка



Рулон бумаги



Quick OnLine



Гарантийный талон

## Соединители

Кассовый аппарат Posnet Mobile Online оснащен разъемами:

- питания,
- Mini USB – связь с компьютером, сервис онлайн.
- COM – сканер штрих-кода, связь с компьютером.

## Замена бумаги

- 1 Откройте крышку.
- 2 Поместите ролик в специальную нишу. Бумажные рулоны следует помещать в кассу таким образом, чтобы концевка выходила из-под катушки.
- 3 Закройте крышку.



## Включение/выключение устройства

Нажмите клавишу [C]. Кассовый аппарат включится. При включенном кассовом аппарате удерживайте клавишу [C] в течение примерно 3 секунд - кассовый аппарат выключится.

## Авторизация

После запуска устройства откроется окно авторизации. С помощью клавиш со стрелками [ВВЕРХ] / [ВНИЗ] выберите учетную запись пользователя и нажмите [РАЗЕМ]. Затем введите пароль с клавиатуры и подтвердите [РАЗЕМ].

## Программирование товара

- 1 Авторизуйтесь на учетной записи «Kierownik».
- 2 С помощью клавиш со стрелками [ВВЕРХ] / [ВНИЗ] выберите позицию «2 Kierownik» и подтвердите ввод клавишей [РАЗЕМ]. Затем используйте те же клавиши, чтобы выбрать «2 Programowanie baz» → «1 Towary».
- 3 С помощью клавиш [ВВЕРХ] / [ВНИЗ] выберите номер PLU и подтвердите [РАЗЕМ].
- 4 Введите название товара с клавиатуры и подтвердите клавишей [РАЗЕМ].
- 5 С помощью клавиш [ВВЕРХ] / [ВНИЗ] выберите ставку (A,...,G) и подтвердите [РАЗЕМ].
- 6 Введите цену товара с клавиатуры и подтвердите клавишей [РАЗЕМ]. 0,00 открытая цена.
- 7 Введите с клавиатуры или отсканируйте код и подтвердите нажатием кнопки [РАЗЕМ].

Следующие параметры определяются с помощью следующих клавиш: [ВВЕРХ] / [ВНИЗ] и каждый выбор подтвердите клавишей [РАЗЕМ].

- 8 Выберите номер упаковки. 0 - упаковка не будет назначена.
- 9 Выберите формат количества PLU: 0 – 1; 1 – 0,1; 2 – 0,01; 3 – 0,001.
- 10 Скидки/наценка на PLU 1. Да; 2. Нет.
- 11 Выберите № скидки/наценки. 0 – скидка/наценка не будет приписана.
- 12 Постоянная цена: 1. Нет; 2. Да.
- 13 Выберите номер группы.
- 14 Выберите номер единицы измерения. 0 - единица не будет назначена.
- 15 Подтвердите позицию «Zapisz» клавишей [РАЗЕМ].

## Продажа 1 единицы товара по установленной

- 1 Войдите в режим продажи.
- 2 С помощью клавиш [ВВЕРХ] / [ВНИЗ] выберите номер PLU и подтвердите [РАЗЕМ].

Нажмите клавишу [РАЗЕМ] дважды, чтобы завершить транзакцию.

## Продажа товаров с указанием количества и

- 1 Войдите в режим продажи.
- 2 Введите количество товара с помощью клавиатуры, затем подтвердите клавишей [ILOŚĆ].
- 3 Введите цену товара с помощью клавиатуры, затем подтвердите клавишей [CENA].
- 4 Введите код PLU с клавиатуры и подтвердите клавишей [РАЗЕМ].

Нажмите клавишу [РАЗЕМ] дважды, чтобы завершить транзакцию.

## Выбор скидки/наценки из базы на позицию

- 1 Войдите в режим продажи.
- 2 Дважды нажмите клавишу [MENU], с помощью клавиш со стрелками [ВВЕРХ] / [ВНИЗ] выберите позицию «2 Rabaty z bazy» и подтвердите клавишей [РАЗЕМ].
- 3 С помощью клавиш со стрелками [ВВЕРХ] / [ВНИЗ] выберите скидку/наценку и подтвердите ввод клавишей [РАЗЕМ].
- 4 Введите код PLU с клавиатуры и подтвердите клавишей [РАЗЕМ].

Нажмите клавишу [РАЗЕМ] дважды, чтобы завершить транзакцию.

## Выбор скидки/наценки вручную на позицию

- 1 Войдите в режим продажи.
- 2 Дважды нажмите клавишу [MENU], с помощью клавиш со стрелками [ВВЕРХ] / [ВНИЗ] выберите позицию «3 Rabaty z ręki» и подтвердите клавишей [РАЗЕМ]. Затем аналогичным образом выберите тип скидки/наценки.
- 3 С помощью клавиатуры введите значение скидки/наценки и подтвердите клавишей [РАЗЕМ].
- 4 Введите код PLU с клавиатуры и подтвердите клавишей [РАЗЕМ].

Нажмите клавишу [РАЗЕМ] дважды, чтобы завершить транзакцию.