

## Замена бумаги

- 1 Нажмите кнопку открытия так, чтобы крышка отшелкнулась.
- 2 Поместите ролик в специальную нишу. Конец ленты должен быть вытянут так, чтобы несколько сантиметров выступали из-под катушки.
- 3 Закройте крышку принтера.



## Настройка интерфейса соединения

- 1 С помощью клавиш [ВВЕРХ] / [ВНИЗ] выберите в меню принтера: „2 Konfiguracja” → „2 Konfig. połączeń” → „1 Usługi PC” → „1 Interfejs PC”, подтвердите каждую позицию нажатием клавиши [OK].
- 2 Затем теми же клавишами выберите нужный интерфейс (USB, TCP/IP).
- 3 Если был выбран протокол POSNET, укажите стандарт польских символов (Windows 1250, Latin 2 или Mazovia).
- 4 Выбор подтвердите клавишей [OK]. Принтер перезагрузится.

## Ручная установка драйверов

При установке драйверов принтера создается виртуальный COM-порт для обеспечения связи с компьютером через USB. Весь процесс происходит автоматически после подключения принтера к компьютеру.



Процесс установки можно запустить нажав правой кнопкой мыши на файл драйвера с расширением INF и выбрав в меню пункт «Установить».

Драйверы находятся на компакт-диске (он должен находиться в коробке с принтером), а последнюю версию драйвера можно скачать с сайта [posnet.com](http://posnet.com).

В руководстве описываются основные компоненты принтера, установка стандартных драйверов и подключение принтера к компьютеру.

Описание установки и настройки драйвера (USB (NET)) для онлайн-соединений приведено в инструкциях Quick OnLine, входящей в комплект.

Фискальный принтер POSNET TRIO ONLINE может быть дополнительно оснащен устройствами для беспроводной связи.

Будучи производителем, POSNET POLSKA S.A. заявляет, что следующие радиоустройства:

- Модуль расширения POSNET MULTIPORT 2 EX BT,
- Адаптер WiFi/BT TRIO,

соответствуют положениям Директивы 2014/53/EU. Полный текст Декларации о соответствии ЕС

Полную версию руководства можно найти на сайте [www.posnet.com](http://www.posnet.com).

Версия документа 1.2

POSNET

[posnet.com](http://posnet.com)

Инструкция Quick Start  
фискального принтера

TRIO ONLINE

Техподдержка

☎ 801 800 111 ✉ [wsparcie@posnet.com](mailto:wsparcie@posnet.com)

## Содержимое коробки



Принтер Posnet Trio Online



Кабель принтер - компьютер



Компакт-диск



Рулон бумаги



Сервисная книжка



Инструкция Quick OnLine



Гарантийный талон

## Соединители

Принтер POSNET TRIO ONLINE оснащен разъемами:

- ❖ **USB** - питание, подключение к компьютеру, онлайн подключение.
- ❖ **EXT** - многопортовый разъем для подключения модулей расширения, которыми может быть оснащен принтер.

## Разъемы в модулях расширения

### Модуль расширения I:

- ❖ RS232,
- ❖ выдвижной ящик,
- ❖ USB-блок питания.

### Модуль расширения II:

- ❖ Bluetooth,
- ❖ выдвижной ящик,
- ❖ USB-блок питания.

### Модуль расширения III:

- ❖ 3 x USB host,
- ❖ 2 x RS232,
- ❖ выдвижной ящик,
- ❖ разъем питания принтера + блок питания.

## Панель управления

Принтер POSNET TRIO ONLINE оснащен панелью оператора, позволяющей выполнять основные операции, такие как настройка устройства, отчеты и тесты.



- ❖ Подтверждение выбранного пункта.
- ❖ Подтверждение введенных данных.
- ❖ При вводе дат или номеров ежедневных отчетов для периодического/ежемесячного отчета, а также при изменении времени в принтере это позволяет изменить позицию ввода (вправо).



- ❖ Включение и выключение устройства.
- ❖ Отказ от выбора пункта меню и переход на более высокий уровень меню.
- ❖ Сброс ошибок.
- ❖ При вводе дат или номеров ежедневных отчетов для периодического/ежемесячного отчета, а также при изменении времени в принтере это позволяет изменить позицию ввода (влево).



- ❖ Позволяет выбрать соответствующий пункт меню - прокрутка вверх.
- ❖ Изменение значения в данной позиции (увеличение).



- ❖ Позволяет выбрать соответствующий пункт меню - прокрутка вниз.
- ❖ Изменение значения в данной позиции (уменьшение).

## Дисплей клиента/оператора

Принтер POSNET TRIO ONLINE оснащен панелью оператора, позволяющей выполнять основные операции, такие как настройка устройства, отчеты и тесты.



1

Текущий пункт меню.

2

Отображается, когда сетевой адаптер USB активен или когда устройство подключено, но не настроено. Выключается после правильной настройки устройства.

3

Показывает соединение Bluetooth (принтеры оснащены модулем Bluetooth). Загорается, когда устройства сопряжены.

4

Показывает соединение WiFi (принтеры оснащены модулем WiFi).

- Загорается при наличии подключения к сети.
- Мигает, когда WiFi включен, но нет подключения к сети.

5

Горит, когда:

- произошла ошибка при передаче данных с компьютера,
- произошла ошибка или неисправность принтера,
- принтер находится в режиме OFF-LINE (устройство находится в меню),
- мигает, когда WiFi включен, но нет подключения к сети.

6

Ярлыки отображаются поочередно:



Когда принтер не соединился с репозиторием.



Если одновременно загружаются обновления и отсутствует соединение с репозиторием.



При загрузке обновлений.

7

Состояние заряда аккумулятора.

8

Текущее время.